

# Concerto

## Portable speaker

### Operation manual



### 1. Functions

**CLICK**

- Backlight control (9 modes)
- Previous track / Previous FM station
- Play/Pause
- Next track / Next FM station
- Change mode: Bluetooth, FM, MP3, AUX

**LONG PRESS**

- Backlight off
- Volume-
- Volume+
- TWS mode

**1** Karaoke microphone port

**2** USB flash drive (sold separately)\*

**3** Charging Type-C 5V

**4** AUX

**5** TF card (sold separately) - insert till it clicks\*

**6** Charging indicator

\*USB flash drive and TF drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 system

### 2. Charging

USB charger is sold separately

Type C 5V

Charging

Charged

### 3. Bluetooth connection

Select Bluetooth mode

### 4. FM radio

- Connect the Type-C cable - this is an additional antenna
- Select FM mode, LED light will turn off automatically
- Long press - start auto searching
- Wait 2-3 min

Click - previous/next station

**\*NOTE - turning off the backlight improves radio tuning**

### 5. AUX playback

External sound source

3.5mm (M) - 3.5mm (M) cable

Select AUX mode

### 6. Using two Concerto at the same time (TWS mode)

- Turn off the bluetooth on your phone
- Turn on the both speakers
- Select bluetooth mode on both speakers
- Long press several seconds button "Mode" on left speaker
- Wait for the speakers connect to each other
- Turn on the bluetooth on the phone and connect to Concerto

#### ARM

**1** Հորձառայթներ Միացում անջատում Սերվոյ

- Հետևի լույսի կառավարում (9 ռեժիմ)
- Նախորդ երգը / Նախորդ FM կայանը
- Խաղալ / Վաղար
- Հաջորդ ուղիս / Հաջորդ FM կայանը
- Փոփոխության ռեժիմ Bluetooth, FM, MP3, AUX երկար սեղմելը

1. Հետին լույսն անջատված է

- Ճավալ -
- Ճավալ +
- Ճավալ +
- TWS ռեժիմ

1. Կարողես խոսափողի արդյունք է ունենան մինչև 64 գրանցված և ֆորմատավորված FAT32 համակարգով

**2** Լիցքավորում

USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին

Լիցքավորում

Լիցքավորված

**3** Bluetooth միացում

Ստուգեք Bluetooth ռեժիմը

**4** FM ռադիո

- Միացրեք Type-C մատուցող. Սա լրացուցիչ անտենա է
- Շնորհիվ FM ռեժիմը, LED լույսը կվերածվի 0 ինքնաբերաբար
- Երկար մատուց - Սկսեք ավտոմատ որոնում
- Սպասեք 2-3 րոպե

Սերվոյ - Նախորդ / հաջորդ կայանը

\*ՇԱՆՈՒՅՑՈՒՄՆԵՐԸ. հետևի լույսն անջատելը բարելավում է բաղիթի կարգավորումը

**5** AUX կապակցումը

Շնորհիվ AUX ռեժիմ

Արտաքին աուսի աղբյուր

Սառնակը 3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (M)

**6** TWS ռեժիմ

Օգտագործելով երկու Concerto միաժամանակ (TWS ռեժիմ)

- Անջատեք Bluetooth-ը ներ հեռախոսում
- Միացրեք երկու բարձրախոսները
- Շնորհիվ Bluetooth ռեժիմը երկու խոսակցի միջև
- Երկար սեղմելը մի քանի վայրկյան կրճատել ծախս բարձրախոսի վրա
- Սպասեք, մինչև բարձրախոսները միասին միմյանց
- Անջատեք Bluetooth հեռախոսը

#### AZE

**1** Funksiyalar

Yandirib-söndürmə klicləyin

- Arxa işıqın idarə edilməsi (9 rejim)
- Əvvəlki trek/əvvəlki FM stansiyası
- Oynat/Pauza
- Növbəti trek
- Dayıdırma rejimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX uzun basın

- Arxa işıq söndürü
- Hesmi-
- Hesmi+
- TWS rejimi

- Karaoke mikrofon portu
- USB flash sürücü (ayrıca satılır)\*
- Type-C 5V şəjz edir
- AUX
- TF kartı (ayrıca satılır) - klikləndənə qədər daxil edin\*
- Doldurma göstəricisi
- USB flash sürücüsü və TF sürücüsü 64 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır

**2** Doldurulur

USB şəjz cihazı ayrıca satılır

Doldurulur

Yüklenib

**3** Bluetooth bağlantısı

Bluetooth rejimini seçin

**4** FM radio

- Type-C kabelini qoşun - bu əlavə antenadır
- FM rejimi seçin, LED işıq 0 döncək avtomatik
- Uzun basın - Avtomatik axtarış başlayın
- 2-3 daqiqə gözləyin

Klikləyin - əvvəlki/növbəti stansiya

\*QEYD - arxa işıqın söndürülməsi radiounun tənzimlənməsini yaxşılaşdırır

**5** AUX oxutma

AUX rejimini seçin

Xarici səs mənbəyi

Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

**6** TWS rejimi

Eyni anda iki Concerto-dan istifadə (TWS rejimi)

- Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
- Hər iki dinamikə yandırı
- Hər iki dinamikdə Bluetooth rejimini seçin
- Sol spikerdə bir neçə saniyə düyməsini uzun basın
- Dinamiklərin bir-birinə qoşulmasını gözləyin
- Telefonda Bluetooth-u yandırı

#### BEL

**1** Функцыі

Укл выкл Націсціце

- Краванне падсветкай (9 рэжымаў)
- Папярэдні трэк/Папярэдняя FM-станцыя
- Прайграванне/Паўза
- Наступны трэк/Наступная FM-станцыя
- Рэжым змены: Bluetooth, FM, MP3, AUX узун basın

- Падсветленне выключана
- Гучнасць-
- Гучнасць+
- Рэжым TWS

- Мікрафонны порт караоке
- USB флэшкі (прадаецца асобна)\*
- Зарадка Type-C 5V
- AUX
- Карта TF (прадаецца асобна) - устаўце да пстрычкі\*
- Індыкатар зарадка

\*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець памер да 64 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

**2** Зарадка

USB-зарадная прылада прадаецца асобна

Зарадка

Зарадзілі

**3** Злучэнне Bluetooth

Выберыце рэжым Bluetooth

**4** FM-радыё

- Падключыце кабель Type-C - гэта дадатковая антэна
- Выберыце рэжым FM, Святагодніе святло паварочваецца о аўтаматычна
- Доўгі націск - пачніце аўтаматычнае пошук
- Пачкайце 2-3 хвіліны

Націсціце - папярэдняя/наступная станцыя

\*УВАГА - выключэнне падсветлення паляяшае настройку радыё

**5** Прайграванне AUX

Выберыце рэжым AUX

Знешняя крыніца гукі

Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M)

**6** Рэжым TWS

Выкарыстанне двух Concerto адначасова (рэжым TWS)

- Выключыце Bluetooth на тэлефоне
- Уключыце абодва дынаміка
- Выберыце рэжым Bluetooth на абодвух дынаміках
- Доўгі націсціце кнопку некалькіх секунд на левым дынаміку
- Пачкайце, пакуль дынамікі злучацца адзін з адным
- Павярніце Bluetooth на тэлефоне









