

**defender**  
TRIFLES MAKE PERFECTION



**OFFICE CHAIR USER MANUAL**

**ОФИСНОЕ КРЕСЛО. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**VARNA**

ART. 64052/64053

**CONTENTS:**  
**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. Chair Parts</b> <i>Комплект поставки</i>	_____	<b>3</b>
<b>2. How to assemble</b> <i>Порядок сборки</i>	_____	<b>6</b>
<b>3. How to use</b> <i>Регулировка кресла</i>	_____	<b>9</b>

**Attention!**  
**Важно!**

**1) Verify all parts before assembly.**

*Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.*

**2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.**

*Изображения представлены для общей информации и могут отличаться от реального внешнего вида деталей.*

**3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.**

*Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.*

**4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause danger or making noise.**

*Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.*






**5) Do not use the chair as a step stool/ladder.**






*Не вставляйте на кресло ногами.*





**6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool.**

*Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.*

**1. CHAIR PARTS**  
*КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

	<p><b>Part A - backrest x 1</b> <i>Деталь А - спинка, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part B - seat x 1</b> <i>Деталь В - сиденье, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part C – armrests, left and right</b> <i>Деталь С – подлокотники, левый и правый</i></p>
	<p><b>Part D - butterfly mechanism x 1</b> <i>Деталь D — механизм «Бабочка», 1 шт</i></p>
	<p><b>Part E - gas lift x 1</b> <i>Деталь E - газлифт, 1 шт</i></p>

	<p><b>Part F - starbase x 1</b> <i>Деталь F - крестовина, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part G - casters x 5</b> <i>Деталь G - колёса, 5 шт</i></p>
	<p><b>Part H – headrest x 1</b> <i>Деталь H — подголовник 1 шт</i></p>
	<p><b>Part I - cap x 6 pcs</b> <i>Деталь I - заглушка, 6 шт</i></p>
	<p><b>Part J - screw M6x25mm x 6</b> <i>Деталь J - болт М6х25 мм, 6 шт</i></p>

	<p><b>Part K - screw M6x35mm x 4</b> <i>Деталь К - болт М6х35 мм, 6 шт</i></p>
	<p><b>Part L - screw M6x20mm x 4</b> <i>Деталь L - болт М6х20 мм, 4 шт</i></p>
	<p><b>Part M - allen key x 1</b> <i>Деталь М - шестигранный ключ, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part N - spacer x 4</b> <i>Деталь N - шайба, 4 шт</i></p>

**Please check and ensure the following parts are in the package.  
If any parts are missing or not included, please call the local distributor  
for assistance.**


*Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов.  
Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект,  
обратитесь по месту покупки.*

## 2. HOW TO ASSEMBLE

### ПОРЯДОК СБОРКИ


**1. Push and twist the casters G into the star base F. Place the gas lift E into the star base F.**

1. Вставьте колеса G в крестовину F до щелчка. Переверните крестовину F и вставьте в нее газлифт E.




**2. Fasten the armrests C with screws J on the backrest A. Close the screw holes with caps I.**

2. Закрепите подлокотники C болтами J на спинке A. Закройте отверстия болтов заглушками I.



**3. Fasten the seat B on the armrests, use the screws K and spacers N.**

3. Закрепите сиденье B на подлокотниках болтами K с шайбами N.




**4. Fasten the butterfly mechanism D over the seat with screws L.**

*4. Закрепите механизм «Баттерфляй» D на нижней стороне сиденья болтами L*




**5. Place the seat on the gas lift**

*5. Наденьте сиденье отверстием механизма на газлифт*



**6. Fasten the headrest on the backrest. Close the screw holes with caps I**

*6. Закрепите подголовник на спинке болтами J. Закройте отверстия болтов заглушками I.*






**3. HOW TO USE**  
*РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА*

**Press the handle A to change the seat height.**

*Нажмите на ручку А чтобы изменить высоту сиденья.*



**WARRANTY SERVICE IS NOT EFFECTED IN THE FOLLOWING SITUATIONS:**

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%.  
(except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

**ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ± 10%  
(кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

Manufacturer: Anji Wofeng Furniture Co., Ltd.

Address: Room East Floor 4, Building 6, the West of Kangyi Road, Kangshan Industrial Park, Dipu Subdistrict, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China. Made in China.

IMPORTER in EU / Importer / Dovožce / Dovožca / Maahantuoja / Importör / Importatör /

Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

Изготовитель: Анжи Вофэн Фениче Ко., Лтд.

Адрес: Рум Ист Флор 4, Билдинг 6, ээ Вест оф Каньги Роад, Каншань Индастриал Парк, Дипу Сабдистрикт, Анжи Каунти, Хучжоу Сити, Чжецзян Провинс, Китай. Сделано в Китае.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

[www.defender.ru](http://www.defender.ru)

Виробник: Анжі Вофен Феніче Ко., Лтд.

Адреса: Рум Ист Флор 4, Билдинг 6, Зе Вест оф Каньги Роад, Каншань Индастриал Парк, Дипу Сабдистрикт, Анжи Каунти, Хучжоу Сити, Чжецзян Провинс, Китай.

Импортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи»,

адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.

[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Гарантійний термін: 6 місяців. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Термін служби 6 місяців. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Термін придатності 5 років. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -5 до +40 градусов Цельсия и относительной влажности не более 80%.

Зберігати в інтервалі температур від -5 до +40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 80%.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.