defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Beatbox 50

Portable speaker

Operation manual

EAC

IP X5

RoHS

21 PAP

1. Functions



2. Charging



3. Bluetooth connecton

4. Using two Beatbox 50 at the same time (TWS mode)

ARM

❶ **Նպատակային**

1. Լիցքավորման ծանրաքարշի ցուցիչ
2. Միկրոֆոն
3. Երկարատև սեղմում - Միացում/անջատում
4. TWS ռեժիմ
5. Հավասարեցման տեսակների միացում/Երկարատև սեղմում - անջատում՝ Bluetooth - TF քարտ
6. Նվագարկում/դադար
7. Երկարատև սեղմում - SIRI/Google Voice Assistant
8. Լույսի միացում/անջատում
9. Ծավալ+
10. Երկարատև սեղմում - Հաջորդ ուղին
11. Ծավալ-
12. Երկարատև սեղմում - Նախորդ ուղին
13. USB լիցքավորում
14. AUX
15. microSD TF քարտ
16. Վերադրանքի
17. Լիցքավորման միակող C 5V

❷ **Լիցքավորում**

USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
Լիցքավորման մատյանդան
Մի ապրանքի լիցքավորում բարձրավոլտ ապրանքների

❸ **Bluetooth միացում**

Միացեք և պահեք միացման ռեժիմին, Bluetooth-ն ավտոմատ կերպով կմիանա

❹ **Օգտագործելով Երկու Beatbox 50 միաժամանակ (TWS ռեժիմ)**

1. Անջատեք Bluetooth-ը ձեր հեռախոսում
2. Միացրեք երկու բարձրախոսները
3. Սեղմեք ձախ բարձրախոսի վրա (կսկսի թարթել լույսի ռեժիմը)
4. Սպասեք միացմանը: Միանալուց հետո կսկսի վառվել լույսի ռեժիմը
5. Միացրեք Bluetooth-ը հեռախոսում
6. TWS-ն անջատելու համար սեղմեք

AZE

❶ **Funksiyalar**

1. Doldurma səviyyəsinin göstəricisi
2. Mikrofon
3. Uzun basın - Yandır/Söndür
4. TWS rejimi
5. Ekvalayzerlərin dəyişdirilməsi/Uzun basma - keçid rejimi Bluetooth - TF kartı
6. Oynat/Pauza
7. Uzun basmaq - SIRI/Google Voice Assistant
8. Işıq yandır/söndür
9. Səs +
10. Uzun basın - Növbəti trek
11. Səs -
12. Uzun basma - əvvəlki trek
13. USB şarj çıxı
14. AUX
15. microSD TF kartı
16. Sıfırlayın
17. Doldurma Type-C 5V

❷ **Doldurulur**

USB şarj cihazı ayrıca satılır
Doldurma səviyyəsi
Əmtəənin batareyasından digər cihazların doldurulması

❸ **Bluetooth başlantısı**

Dinamik yandırılana qədər basılı saxlayın, Bluetooth avtomatik olaraq açılacaq

❹ **Eyni anda iki Beatbox 50-dən istifadə (TWS-rejimi)**

1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
2. Hər iki dinamiki yandırın
3. Sol dinamika klikləyin (düyməyə yanıb-sönməyə başlayacaq)
4. Bağlantını gözləyin. Qoşulduqdan sonra düymələr parlamağa başlayacaq.
5. Telefonda Bluetooth-u yandırın
6. TWS-ni söndürmək üçün klikləyin

BEL

❶ **Функцыі**

1. Індыкатар зарадкаю зарадзі
2. Мікрафон
3. Доўгі націск - уключэнне
4. Рэжым TWS
5. Перамыканне рэжымаў эквалайзераў/Доўгі націск - перакліканне рэжымы Bluetooth - TF-карта
6. Прайгравальванне
7. Доўгі націск - SIRI / Google Voice Assistant
8. Уключэнне / выключэнне святла
9. Гучнасць+
10. Доўгі націск - Наступны трэк
11. Гучнасць-
12. Доўгі націск - Папярэдні трэк
13. USB-зарадка
14. AUX
15. карта microSD TF
16. Скінуць
17. Зарадка Type-C 5V

❷ **Зарадка**

Зарадная прылада USB прадаецца асобна
Узровень зарадкі
Зарадка іншых прылад ад акумулятара дынамікі

❸ **Злучэнне Bluetooth**

Націсніце і ўтрымлівайце, пакуль дынамік не ўключыцца, Bluetooth уключыцца аўтаматычна

❹ **Выкарыстанне двух Beatbox 50 адначасова (рэжым TWS)**

1. Выключыце Bluetooth на вашым тэлефоне
2. Уключыце абедзве калонкі
3. Націсніце на левы дынамік (кнопка пачне міргаць)
4. Дачакайцеся злучэння. Пасля падлучэння кнопкі пачнуць гарэць
5. Уключыце Bluetooth на тэлефоне
6. Каб адключыць TWS, націсніце

CZ

❶ **Funkce**

1. Indikátor úrovně nabití
2. Mikrofon
3. Dlouhé stisknutí - Zapnuto/Vypnuto
4. režim TWS
5. Přepínání režimů ekvalizérů/dlouhé stisknutí - přepínání režimu Bluetooth - karta TF
6. Přehrát/Pozastavit
7. Dlouhé stisknutí – SIRI/Google Voice Assistant
8. Svítilna zapnuto/vypnuto
9. Hlasitost+
10. Dlouhé stisknutí - Další skladba
11. Hlasitost-
12. Dlouhé stisknutí - Předchozí skladba
13. USB nabíjení ven
14. AUX
15. microSD TF karta
16. Resetovat
17. Nabíjení typu C 5V

❷ **Nabíjení**

USB nabíječka se prodává samostatně
Úroveň nabití
Nabíjení ostatních zařízení z baterie reproduktoru

❸ **Bluetooth připojení**

Stiskněte a podržte, dokud se reproduktor nezapne, Bluetooth se zapne automaticky

❹ **Používání dvou Beatbox 50 současně (režim TWS)**

1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Klikněte na levý reproduktor (tlačítko začne blikat)
4. Počkejte na připojení. Po připojení začnou tlačítka svítit.
5. Zapněte na telefonu Bluetooth
6. Chcete-li zakázat TWS, klikněte na

DE

❶ **Funktionen**

1. Ladeakkustandsanzeige
2. Mikrofon
3. Lang drücken - Ein/Aus
4. TWS-Modus
5. Umschalten der Equalizer-Modi/Langes Drücken – Umschalten des Bluetooth-Modus auf die TF-Karte
6. Spielpause
7. Lang drücken – SIRI/Google Voice Assistant
8. Licht an/aus
9. Lautstärke +
10. Lange drücken - Nächster Titel
11. Lautstärke-
12. Lang drücken - Vorheriges Lied
13. USB-Ladung aus
14. ZUSATZ
15. microSD-TF-Karte
16. Zurücksetzen
17. Ladetyp-C 5V

❷ **Laden**

USB-Ladegerät ist separat erhältlich
Ladezustand
Aufladen anderer Geräte über den Akku des Lautsprechers

❸ **Bluetooth-Verbindung**

Halten Sie gedrückt, bis der Lautsprecher eingeschaltet ist, Bluetooth schaltet sich automatisch ein

❹ **Zwei Beatbox 50 gleichzeitig verwenden (TWS-Modus)**

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. Klicken Sie auf den linken Lautsprecher (die Schaltfläche beginnt zu blinken)
4. Warten Sie auf die Verbindung. Nach dem Verbinden beginnen die Tasten zu leuchten.
5. Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein
6. Um TWS zu deaktivieren, klicken Sie auf

ES

❶ **Funciones**

1. Indicador de nivel de carga
2. Micrófono
3. Pulsación larga - Encendido/Apagado
4. Modo TWS
5. Cambio de modos de ecualizador/pulsación larga - modo de conmutación Bluetooth - tarjeta TF
6. Reproducir pausar
7. Pulsación larga - SIRI/Google Voice Assistant
8. Luz encendida/apagada
9. Volumen+
10. Pulsación larga - Siguiente pista
11. Volumen-
12. Pulsación larga - Pista anterior
13. Salida de carga USB
14. auxilia
15. tarjeta microSD TF
16. Reiniciar
17. Carga Tipo-C 5V

❷ **cargando**

El cargador USB se vende por separado
Nivel de carga
Cargar otros dispositivos desde la batería del altavoz

❸ **conexión Bluetooth**

Mantenga presionado hasta que el altavoz se encienda, Bluetooth se encenderá automáticamente

❹ **Usar dos Beatbox 50 al mismo tiempo (modo TWS)**

1. Apague el Bluetooth en su teléfono
2. Encienda ambos parlantes
3. Haga clic en el altavoz izquierdo (el botón comenzará a parpadear)
4. Espere la conexión. Después de conectarse, los botones comenzarán a brillar.
5. Encienda el Bluetooth en el teléfono
6. Para deshabilitar TWS, haga clic en

EST

❶ **Funktsioonid**

1. Laetuse taseme indikaator
2. Mikrofon
3. Pikk vajutus – sisse/välja
4. TWS-režiim
5. Ekvalaiseri režiimide vahetamine/Pikk vajutus - reežimi lülitus Bluetooth - TF-kaart
6. Taasta/Paus
7. Pikk vajutus – SIRI/Google Voice Assistant
8. Valgus sisse/välja
9. Volume+
10. Pikk vajutus – järgmine lugu
11. Volume –
12. Pikk vajutus – Eelmine lugu
13. USB laadimine välja
14. AUX
15. microSD TF kaart
16. Lähtesta
17. Laadimine Type-C 5V

❷ **Laadimine**

USB laadija müüakse eraldi
Laadimistase
Teiste seadmete laadimine kõlari akust

❸ **Bluetooth ühendus**

Hoidke ja hoidke all, kuni kõlar on sisse lülitatud, Bluetooth lülitub automaatselt sisse

❹ **Kahe Beatbox 50 samaaegne kasutamine (TWS-režiim)**

1. Lülitage oma telefoni Bluetooth välja
2. Lülitage mõlemad kõlarid sisse
3. Klõpsake vasakpoolsel kõlaril (nupp hakkab vilkuma)
4. Oodake ühendust. Pärast ühendamist hakkavad nupud helendama.
5. Lülitage telefonis Bluetooth sisse
6. TWS-i keelamiseks klõpsake nuppu

FI

❶ **Toiminnot**

1. Latauksen ilmaisin
2. Mikrofoni
3. Pitkä painallus - On/Off
4. TWS-tila
5. Soundkorjaimen tilan vaihto/pitkä painallus - vaihtoila Bluetooth - TF-kortti
6. Toista/Aseta
7. Pitkä painallus – SIRI/Google Voice Assistant
8. Valo päälle/pois
9. Volume+
10. Pitkä painallus - Seuraava kappale
11. Volume –
12. Pitkä painallus – Edellinen kappale
13. USB-liitäntä ulos
14. AUX
15. microSD TF -kortti
16. Nollaa
17. Latausyksyppi C 5V

❷ **Lataus**

USB-laturi myydään erikseen
Lataustaso
Muiden laitteiden lataaminen kaiuttimen akusta

❸ **Bluetooth-yhteys**

Pidä painettuna, kunnes kaiutin kytketään päälle, Bluetooth käynnistyy automaattisesti

❹ **Kahden Beatbox 50:n käyttö samanaikaisesti (TWS-tila)**

1. Kytke puhelimen Bluetooth pois päältä
2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3. Napauta vasenta kaiutinta (painike alkaa vilkkua)
4. Odota yhteyttä. Yhdistyksen jälkeen painikkeet alkavat hehkua.
5. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa
6. Poista TWS käytöstä napsauttamalla

GRE

❶ **Λειτουργίες**

1. Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
2. Μικρόφωνο
3. Παρατεταμένο πάτημα - On/Off
4. Λειτουργία TWS
5. Εναλλαγή λειτουργιών ισοσταθμιστή/Πατήστε παρατεταμένα - λειτουργία εναλλαγής Bluetooth - κάρτα TF
6. Αναπαραγωγή/Παύση
7. Παρατεταμένο πάτημα - SIRI/Google Voice Assistant
8. Φως On/Off
9. Έντασης +
10. Παρατεταμένο πάτημα - Επόμενο κομμάτι
11. Έντασης -
12. Παρατεταμένο πάτημα - Προηγούμενο κομμάτι
13. Φόρτιση USB
14. AUX
15. κάρτας microSD TF
16. Επαναφορά
17. Φόρτιση Type-C 5V

❷ **Φόρτιση**

Ο φορτιστής USB πωλείται χωριστά
Επίπεδο φόρτισης
Φόρτιση άλλων συσκευών από την μπαταρία του ηχείου

❸ **Σύνδεση Bluetooth**

Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να ενεργοποιηθεί το ηχείο, το Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα

❹ **Χρήση δύο Beatbox 50 ταυτόχρονα (λειτουργία TWS)**

1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
3. Κάντε κλικ στο αριστερό ηχείο (το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει)
4. Περιμένετε για τη σύνδεση. Μετά τη σύνδεση, το κουμπιά θα αρχίσουν να λάμπουν.
5. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο
6. Για να απενεργοποιήσετε το TWS, κάντε κλικ

HR / CNR

❶ **Funkcije**

1. Indikator razine napunjenosti
2. Mikrofon
3. Dugi pritisak - On/Off
4. TWS način
5. Promjena načina rada ekvilizatora/Dugi pritisak - promjena načina rada Bluetooth - TF kartica
6. Reproducirajl/Zaustavi
7. Dugi pritisak - SIRI/Google Voice Assistant
8. Svjetlo uključeno/isključeno
9. Glasnoće+
10. Dugi pritisak - Sljedeća pjesma
11. Glasnoća-
12. Dugi pritisak - Prethodna pjesma
13. USB punjenje
14. AUX
15. microSD TF kartica
16. Resetiraj
17. Tip punjenja-C 5V

❷ **Punjenje**

USB punjač se prodaje zasebno
Razina punjenja
Punjenje ostalih uređaja iz baterije zvučnika

❸ **Bluetooth veza**

Pritisnite i držite dok se zvučnik ne uključi, Bluetooth će se automatski uključiti

❹ **Korištenje dva Beatboxa 50 u isto vrijeme (TWS način rada)**

1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon
2. Kapcsolja be mindkét hangszórót
3. Kattintson a bal oldali hangszóróra (a gomb villogni kezd)
4. Várja meg a kapcsolatot. A csatlakoztatás után a gombok világítani kezdenek.
5. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon
6. A TWS letiltásához kattintson a gombra

GEO

❶ **ფუნქციები**

1. ჩატენების დონის მაჩვენებელი
2. მიკროფონი
3. ხანგრძლივი დაჭერა - ჩართვა/გამორთვა
4. TWS რეჟიმი
5. ეკვალაიზერების რეჟიმების გადართვა/ხანგრძლივი დაჭერა - გადართვის რეჟიმი Bluetooth - TF ბარათი
6. დაკვრა/პაუზა
7. ხანგრძლივი დაჭერა - SIRI/Google Voice Assistant
8. ნათების ჩართვა/გამორთვა
9. ხმა+
10. ხანგრძლივი დაჭერა - შემდეგი სიმღერა
11. ხმა-
12. ხანგრძლივი დაჭერა - წინა სიმღერა
13. USB-სადენი
14. AUX
15. microSD TF ბარათი
16. დაბრუნება
17. ტიპის/ელ.დენი C 5V

❷ **დატენვა**

USB დამტენი ცალკე იყიდება
დატენვის დონე
სხვა მოწყობილობების დატენვა დინამიკის ბატარეიდან

❸ **Bluetooth დაკავშირება**

დააჭირეთ და დაიჭირეთ, სანამ დინამიკი ჩაირთვება, Bluetooth ავტომატურად ჩაირთვება

❹ **გამოიყენეთ ორი Beatbox 50 ერთდროულად (TWS რეჟიმი)**

1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონში
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი
3. დააჭირეთ მარცხენა დინამიკს (ღილაკი დაიწყებს ციმციმს)
4. დაელოდეთ დაკავშირებას. დაკავშირების შემდეგ, ღილაკები დაიწყებს ციმციმს.
5. ჩართეთ Bluetooth ტელეფონში
6. TWS-ის გამოსართავად დააჭირეთ

HUN

❶ **Funkciók**

1. Töltési szint jelző
2. Mikrofon
3. Hosszan nyomva - Be/Ki
4. TWS mód
5. Egyenlítő módok váltása/Hosszú nyomás - módváltás Bluetooth - TF kártya
6. Lejátszás/Szünet
7. Hosszan nyomva – SIRI/Google Voice Assistant
8. Fény be/ki
9. Hangerő+
10. Hosszan megnyomva – Következő szám
11. Hangerő-
12. Hosszan nyomva - Előző szám
13. USB töltés ki
14. AUX
15. microSD TF kártya
16. Visszaállítás
17. Töltés Type-C 5V

❷ **Töltés**

Az USB töltő külön vásárolható meg
Töltési szint
Más eszközök töltése a hangszóró akkumulátoráról

❸ **Bluetooth csatlakozás**

Tartsa lenyomva, amíg a hangszóró be nem kapcsol, a Bluetooth is be automatikusan kikapcsol

❹ **Két Beatbox 50 egyidejű használata (TWS mód)**

1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon
2. Kapcsolja be mindkét hangszórót
3. Kattintson a bal oldali hangszóróra (a gomb villogni kezd)
4. Várja meg a kapcsolatot. A csatlakoztatás után a gombok világítani kezdenek.
5. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon
6. A TWS letiltásához kattintson a gombra

KAZ

Функциялар
1. Зарядтағыштың көрсеткіші
2. Микрофон
3. Ұшақ басқару - қосу/ауыстыру
4. TWS режимі
5. Экшн-камера режимдерін ауыстыру/Ұшақ басқару - Bluetooth режимін ауыстыру - ТҚ артқасы
6. Сабвуфер/Ұшақты
7. Ұшақ басқару - Sir/Shut Gospel
8. Ұшақты қосулы/өшіруді
9. Дыбыс+
10. Ұшақ басқаруы - Келесі трек
11. Дыбыс-
12. Ұшақ басқару - Алдыңғы трек
13. USB зарядтағышы
14. AUX
15. microSD ТҚ картасы
16. Қалпына келтіру
17. Зарядтау түрі C 5 B
Зарядтағыш
USB зарядтағышы бөлек сатылады
Зарядтау дерегінің
Ресторан қосымшасына динамик батареясының қалдығы
Bluetooth қосылымы
Динамик қосымшасын басып тұрғыңыз, Bluetooth қосылымын қосыңыз, ұй ғаламшарын ашыңыз
Бір ұяшықта екі Bluetooth 50 қалдағыш (TWS режимі)
1. Телефонның/планшет Bluetooth функциясын ашыңыз)
2. Екі динамикті де қосыңыз)
3. Сол жақ динамикті басқаңыз (түймені жылтыратып басқаңыз)
4. Қосылымды көрсету күтіңіз. Қосылғаннан кейін түймелер жарықтай басқаңыз.
5. Телефонда Bluetooth қосыңыз
6. TWS өнімін ұшып түйменіз басқаңыз

PL

Funkcje
1. Wskaźnik poziomu naładowania
2. Mikrofon
3. Długie naciśnięcie — wł./wył.
4. Tryb TWS
5. Przełączanie trybów kontrolera/długie naciśnięcie przełączanie trybu Bluetooth- karta TF
6. Odtwórz/Wstrzymaj
7. Długie naciśnięcie – asystent głosowy Siri/Google
8. Światło włączone/wyłączone
9. Głośność+
10. Długie naciśnięcie – Następny utwór
11. Głośność-
12. Długie naciśnięcie - Poprzedni utwór
13. Wyjście USB
14. AUX
15. Karta microSD TF
16. Resetowanie
17. Ładowanie typu C 5 B
Ładowarka
Ładowarka USB sprzedawana osobno
Dane o naładowaniu
Ładowanie innych urządzeń z akumulatora głośnika
Połączenie Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj, aż głośnik zostanie włączony, Bluetooth włączy się automatycznie
Korzystanie z dwóch Bastbounce 50 jednocześnie (tryb TWS)
1. Włącz funkcję Bluetooth telefonu
2. Włącz oba głośniki
3. Kliknij lewy głośnik (przycisk zaczarnie migać)
4. Poczekaj na połączenie. Po podłączeniu przyciski zaczną świecić.
5. Włącz Bluetooth w telefonie
6. Aby wyłączyć TWS, kliknij

RO

Funcții
1. Indicator de nivel de încărcare
2. Microfon
3. Apăsare lungă - Pornit/Oprit
4. Modul TWS
5. Comutare modul regulator/Apăsare lungă - comutare mod Bluetooth - card TF
6. Redare/Pauză
7. Apăsare lungă - Sir/Google Voice Assistant
8. Lumină aprins/oprită
9. Volum+
10. Apăsare lungă - Următoarea piesă
11. Volum-
12. Apăsare lungă - Piesa anterioară
13. Ieșire de încărcare USB
14. AUX
15. Card microSD TF
16. Resetați
17. Încărcare tip C 5 B
Încărcare
Încărcătorul USB se vinde separat
Nivel de încărcare
Preluare date aplicație despre starea difuzorului
Conexiune Bluetooth
Apăsați și mențineți apăsat până când difuzorul este pornit, Bluetooth va porni automat
Utilizarea a două Bestbounce 50 în același timp (mod TWS)
1. Porniți Bluetooth-ul de pe telefon
2. Porniți ambele difuzoare
3. Faceți clic pe difuzorul din stânga (butonul va începe să clipească)
4. Așteptați conectarea. După conectare, butoanele vor începe să strălucească.
5. Porniți Bluetooth pe telefon
6. Pentru a deactiva TWS, faceți clic

SLV

Funkcije
1. Indikator ravni napolnjenosti
2. mikrofon
3. Dolg pritisk - Vklop/Izklop
4. Način TWS
5. Preklop načinov zaračunavalnika/Dolg pritisk - preklop načina Bluetooth - TF kartica
6. Predvajaj/Pavza
7. Dolg pritisk - Sir/Google Voice Assistant
8. Vklop/izklop luči
9. Volumen+
10. Dolg pritisk - Naslednja skladba
11. Volumen-
12. Dolg pritisk - Prejšnja skladba
13. USB polnjenje
14. AUX
15. microSD TF kartica
16. Ponastavi
17. Polnjenje Type-C 5V
Polnjenje
USB polnilnik se prodaja posebej
Raven polnjenja
Polnjenje drugih naprav iz baterije zvočnika
Bluetooth povezava
Pritisnite in držite, dokler se zvočnik ne vklopi, Bluetooth se bo samodejno vklopil
Uporaba dveh Bastbox 50 hkrati (način TWS)
1. Vklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Kliknite na levi zvočnik (gumb bo začel utripati)
4. Počakajte na povezavo. Po povezavi bodo gumbi začeli svetiti.
5. Vklopite Bluetooth na telefonu
6. Če želite onemogočiti TWS, kliknite

SWE

Funktioner
1. Laddningsindikator
2. Mikrofon
3. Långt tryck - På/Av
4. TWS-läge
5. Equalizer-ägarväxling/Långt tryck - växla läge Bluetooth - TF-kort
6. Spela/Paus
7. Långt tryck - Sir/Google Voice Assistant
8. Ljus på/av
9. Volym+
10. Långt tryck - Nästa spår
11. Volym-
12. Långt tryck - Föregående spår
13. USB-laddning ut
14. AUX
15. microSD TF-kort
16. Återställ
17. Laddning typ C 5V
Laddare
Laddaren till USB är inte separat
Nivå för laddare
Produkten rapporterar data om batteriet
Laddar
Laddar USB, pilar säljs separat
Laddningsnivå
Laddar andra enheter från högtalarbatteriet
Bluetooth-anslutning
Tryck och håll ned tills högtalaren slås på, Bluetooth ansluter automatiskt
Använda två Bestbox 50 samtidigt (TWS-läge)
1. Slå på Bluetooth på din telefon
2. Slå på båda högtalare
3. Klicka på vänster högtalare (knappen börjar blinka)
4. Vänta på anslutningen. Efter anslutning börjar knapparna att lysa.
5. Slå på Bluetooth på telefonen
6. För att inaktivera TWS, klicka

SVK

Funkcie
1. Indikátor úrovne nabitia
2. Mikrofón
3. Dlhé stlačenie - Zap./Vyp
4. režim TWS
5. Prepínanie režimov ekvalizéra/dlhé stlačenie - prepnutie režimu Bluetooth - karta TF
6. Prehrať/Pozastaviť
7. Dlhé stlačenie - Sir/Google Voice Assistant
8. Svetlo zapnuté/vypnuté
9. Hlasitosť+
10. Dlhé stlačenie - Ďalšia skladba
11. Hlasitosť-
12. Dlhé stlačenie - Predchádzajúca skladba
13. Nabíjanie USB
14. AUX
15. microSD TF karta
16. Resetovať
17. Nabíjanie typu C 5V
Nabíjanie
USB nabíjačka sa predáva samostatne
Úroveň nabitia
Nabíjanie iných zariadení z batérie reproduktora
Bluetooth pripojenie
Stlačte a podržte, kým sa reproduktor nezapne, Bluetooth sa zapne automaticky
Používanie dvoch Bestbox 50 súčasne (režim TWS)
1. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne
2. Zapnite oba reproduktory
3. Kliknite na ľavý reproduktor (tlačidlo začne blikať)
4. Počkajte na spojenie. Po pripojení začnú tlačidlá svietiť.
5. Zapnite Bluetooth na telefóne
6. Ak chcete vypnúť TWS, kliknite

UKR

Функції
1. Індикатор рівня заряду
2. мікрофон
3. Тривале натискання - Вкл/Вимк
4. Режим TWS
5. Перемикання режимів еквалайзера/Довге натискання - перемикання режимів Bluetooth - TF картка
6. Відтворити/Пауза
7. Тривале натискання - Siri/Google Voice Assistant
8. Світло ввімкнено/вимкнено
9. Гучність+
10. Тривале натискання - Наступний трек
11. Гучність-
12. Тривале натискання - Попередній трек
13. USB зарядка
14. AUX
15. карта microSD TF
16. Скинути
17. Зарядка Type-C 5V
Зарядка
USB зарядний пристрій продається окремо
Рівень заряджання
Передача даних про стан акумулятора
Bluetooth-з'єднання
Натисніть і утримуйте, поки динаміки не ввімкнуться, Bluetooth ввімкнеться автоматично
Використання двох Bestbox 50 одночасно (режим TWS)
1. Увімкніть Bluetooth на телефоні
2. Увімкніть обидва динаміки
3. Натисніть на лівий динамік (кнопка почне блимати)
4. Дочекайтеся підключення. Після підключення кнопки почнуть світитися.
5. Увімкніть Bluetooth на телефоні
6. Щоб вимкнути TWS, натисніть

UZB

Funksiyalar
1. Zaryad darajasi ko'rsatkichi
2. Mikrofon
3. Uzoq bosing - Yoqish/O'chirish
4. TWS rejimi
5. Bir nechta rejimlarni almashtirish/Uzoq bosish - o'tish rejimi Bluetooth - TF kartasi
6. O'ynatish/Pauza
7. Uzoq bosib turing - Siri/Google Voice Assistant
8. Chiroq yoqish/o'chirish
9. Ovoz+
10. Uzoq bosing - Keyingi trek
11. Ovoz -
12. Uzoq bosing - Oldingi trek
13. USB zaryadlash
14. AUX
15. microSD TF kartasi
16. Qayta o'rnatish
17. Zaryadlash Type-C 5V
Zaryadlash
USB zaryadlovchi alohida sotiladi
Zaryadlash Dasturi
Dinamik batareyasidan boshqa qurilmalarni zaryadlash
Bluetooth ulanishi
Karnay yoqilguncha va ushlab turing, Bluetooth avtomatik ravishda yoqiladi
Bir vaqtning o'zida ikkita Bestbox 50 dan foydalanish (TWS rejimi)
1. Telefoningizda Bluetooth-ni o'chiring
2. Ikkala karnayni ham yoqing
3. Chap dinamikni bosing (tugma mitti lola boshlaydi)
4. Ulanishni kuting. Ulangandan so'ng, tugmalar porlay boshlaydi.
5. Telefonda Bluetooth-ni yoqing
6. TWS-ni o'chirish uchun bosing

ARM

Գործառույթներ
1. Լիցքավորման ցուցիչ
2. միկրոֆոն
3. Երկար սեղմում - Միացում/Անջատում
4. Աշխատանքի ռեժիմ
5. Ռեժիմների փոխարկում/երկար սեղմում - ռեժիմների փոխարկում Bluetooth - TF քարտ
6. Նվագարկել/Դադար
7. Երկար սեղմում - Siri/Google Voice Assistant
8. Լույսի միացում/անջատում
9. Ձայնի ավելացում
10. Երկար սեղմում - Հաջորդ երգը
11. Ձայնի նվազեցում
12. Երկար սեղմում - Նախորդ երգը
13. USB լիցքավորում
14. AUX
15. microSD TF քարտ
16. Զրոյացում
17. Լիցքավորում Type-C 5V
Լիցքավորում
USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
Լիցքավորման մակարդակ
Տվյալների փոխանցում մարտկոցի վիճակի մասին
Bluetooth միացում
Սեղմեք և պահեք, մինչև բարձրախոսը միանա, Bluetooth-ը ավտոմատ կերպով կմիանա
Երկու Bestbox 50 բարձրախոսների միաժամանակ օգտագործում (TWS ռեժիմ)
1. Միացրեք Bluetooth-ը ձեր հեռախոսում
2. Միացրեք երկու բարձրախոսները
3. Սեղմեք ձախ բարձրախոսը (կոճակը կսկսի թարթել)
4. Սպասեք միացմանը: Միացումից հետո կոճակները կսկսեն լուսավորվել:
5. Միացրեք Bluetooth-ը հեռախոսում
6. TWS-ն անջատելու համար սեղմեք

AZE

Funksiyalar
1. Enerji göstəricisi
2. Mikrofon
3. Uzun basılı saxlayın - Açma/Söndürmə
4. TWS rejimi
5. Rejimləri dəyişdirin/Uzun basılı saxlayın - Bluetooth rejimini dəyişdirin - TF kartı
6. Oxutmaq/Fasilə
7. Uzun basılı saxlayın - Siri/Google Voice Assistant
8. Işıq yandırılıb/söndürülüb
9. Səs+
10. Uzun basılı saxlayın - Növbəti mahnı
11. Səs-
12. Uzun basılı saxlayın - Əvvəlki mahnı
13. USB enerji çıxışı
14. AUX
15. microSD TF kartı
16. Sıfırlayın
17. Enerji Type-C 5V
Enerji
USB enerji adaptoru ayrıca satılır
Enerji səviyyəsi
Batareya məlumatlarının ötürülməsi
Bluetooth bağlantısı
Dinamik açılana qədər basılı saxlayın, Bluetooth avtomatik olaraq açılacaq
Eyni vaxtda iki Bestbox 50 istifadə etmək (TWS rejimi)
1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
2. Hər iki dinamiki açın
3. Sol dinamiki basın (düymə yanıb-sönməyə başlayacaq)
4. Qoşulmağı gözləyin. Qoşulduqdan sonra düymələr işıqlanmağa başlayacaq.
5. Telefonunuzda Bluetooth-u açın
6. TWS-dən çıxmaq üçün basın

BEL

Функцыі
1. Індыкатар зараду
2. Мікрафон
3. Доўгае націсканне - Уключэнне/Выключэнне
4. Рэжым TWS
5. Пераключэнне рэжымаў/Доўгае націсканне - пераключэнне рэжымаў Bluetooth - TF-карта
6. Прайграць/Паўза
7. Доўгае націсканне - Siri/Google Voice Assistant
8. Падсветка ўключана/выключана
9. Гучнасць+
10. Доўгае націсканне - Наступны трэк
11. Гучнасць-
12. Доўгае націсканне - Папярэдні трэк
13. Зарадка USB
14. AUX
15. Карта microSD TF
16. Скід
17. Зарадка Type-C 5V
Зарадка
Зарадная прылада USB прадаецца асобна
Узровень зараду
Перадача даных аб стане батарэі
Падключэнне Bluetooth
Націсніце і ўтрымлівайце, пакуль калонка не ўключыцца, Bluetooth будзе ўключацца аўтаматычна
Выкарыстанне дзвюх Bestbox 50 адначасова (рэжым TWS)
1. Уключыце Bluetooth на тэлефоне
2. Уключыце абедзве калонкі
3. Націсніце на левую калонку (кнопка пачне міргаць)
4. Пачакайце падключэння. Пасля падключэння кнопкі пачнуць гарэць.
5. Уключыце Bluetooth на тэлефоне
6. Каб адключыць TWS, націсніце

DE

Funktionen
1. Ladeanzeige
2. Mikrofon
3. Lange drücken - Ein/Ausschalten
4. TWS-Modus
5. Modi wechseln/Lange drücken - Bluetooth-Modus wechseln - TF-Karte
6. Wiedergabe/Pause
7. Lange drücken - Sir/Google Voice Assistant
8. Licht ein/aus
9. Lautstärke+
10. Lange drücken - Nächster Titel
11. Lautstärke-
12. Lange drücken - Vorheriger Titel
13. USB-Ladeausgang
14. AUX
15. microSD TF-Karte
16. Zurücksetzen
17. Type-C 5V Ladeanschluss
Ladegerät
Das USB-Ladegerät wird separat verkauft
Ladestand
Datenübertragung zum Akkustand des Lautsprechers
Bluetooth-Verbindung
Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Lautsprecher eingeschaltet ist, Bluetooth wird automatisch eingeschaltet
Verwendung von zwei Bestbox 50 gleichzeitig (TWS-Modus)
1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. Drücken Sie die linke Lautsprecher-Taste (die Taste beginnt zu blinken)
4. Warten Sie auf die Verbindung. Nach der Verbindung beginnen die Tasten zu leuchten.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein
6. Um TWS zu deaktivieren, drücken Sie

EN

Functions
1. Charging indicator
2. Microphone
3. Long press - On/Off
4. Mode switching
5. Switch modes/Long press - switch Bluetooth mode - TF card
6. Play/Pause
7. Long press - Siri/Google Voice Assistant
8. Light on/off
9. Volume+
10. Long press - Next song
11. Volume-
12. Long press - Previous song
13. USB charging
14. AUX
15. microSD TF card
16. Reset
17. Type-C 5V charging
Charging
The USB charger is sold separately
Charging level
Data transmission
Bluetooth connection
Press and hold to turn on the speaker, Bluetooth will automatically turn on
Using two Bestbox 50 simultaneously (TWS mode)
1. Turn on Bluetooth on your phone
2. Turn on both speakers
3. Press the left speaker (the button will start flashing)
4. Wait for connection. After connection, the buttons will start lighting up.
5. Turn on Bluetooth on your phone
6. To disable TWS, press

ESP

Funciones
1. Indicador de nivel de batería
2. Micrófono
3. Pulsación larga - Encendido/Apagado
4. Modo TWS
5. Cambiar modos/Pulsación larga - cambiar modo Bluetooth - tarjeta TF
6. Reproducir/Pausa
7. Pulsación larga - Sir/Google Voice Assistant
8. Luz encendida/apagada
9. Volumen+
10. Pulsación larga - Canción siguiente
11. Volumen-
12. Pulsación larga - Canción anterior
13. Salida de carga USB
14. AUX
15. Tarjeta microSD TF
16. Restablecer
17. Carga Type-C 5V
Carga
El cargador USB se vende por separado
Nivel de batería
Transmisión de datos
Conexión Bluetooth
Mantenga pulsado hasta que el altavoz se encienda, Bluetooth se encenderá automáticamente
Uso de dos Bestbox 50 a la vez (modo TWS)
1. Encienda Bluetooth en su teléfono
2. Encienda ambos altavoces
3. Pulse el altavoz izquierdo (el botón empezará a parpadear)
4. Espere a que se conecten. Una vez conectados, los botones empezarán a iluminarse.
5. Encienda Bluetooth en su teléfono
6. Para desactivar TWS, pulse

FRA

Fonctions
1. Indicateur de niveau de charge
2. Microphone
3. Appui long - Marche/Arrêt
4. Mode TWS
5. Changer de mode/Appui long - changer de mode Bluetooth - carte TF
6. Lecture/Pause
7. Appui long - Sir/Google Voice Assistant
8. Lumière allumée/éteinte
9. Volume+
10. Appui long - Piste suivante
11. Volume-
12. Appui long - Piste précédente
13. Sortie de charge USB
14. AUX
15. Carte microSD TF
16. Réinitialiser
17. Charge Type-C 5V
Chargeur
Le chargeur USB est vendu séparément
Niveau de charge
Transmission de données
Connexion Bluetooth
Appuyez longuement jusqu'à ce que l'enceinte s'allume, le Bluetooth s'activera automatiquement
Utilisation de deux Bestbox 50 simultanément (mode TWS)
1. Activez le Bluetooth de votre téléphone
2. Allumez les deux enceintes
3. Appuyez sur l'enceinte de gauche (le bouton commencera à clignoter)
4. Attendez la connexion. Une fois connecté, les boutons s'allumeront.
5. Activez le Bluetooth de votre téléphone
6. Pour désactiver le TWS, appuyez

ITA

Funzioni
1. Indicatore di livello di carica
2. Microfono
3. Pressione lunga - Accensione/Spegnimento
4. Modalità TWS
5. Cambia modalità/Pressione lunga - cambia modalità Bluetooth - scheda TF
6. Riproduci/Pausa
7. Pressione lunga - Sir/Google Voice Assistant
8. Luce accesa/spenta
9. Volume+
10. Pressione lunga - Brano successivo
11. Volume-
12. Pressione lunga - Brano precedente
13. Uscita di ricarica USB
14. AUX
15. Scheda microSD TF
16. Ripristina
17. Ricarica Type-C 5V
Ricarica
Il caricatore USB è venduto separatamente
Livello di carica
Trasmissione dati
Connessione Bluetooth
Premere a lungo fino all'accensione dell'altoparlante, il Bluetooth si attiverà automaticamente
Utilizzo di due Bestbox 50 contemporaneamente (modalità TWS)
1. Attiva il Bluetooth sul telefono
2. Accendi entrambi gli altoparlanti
3. Premi l'altoparlante di sinistra (il pulsante inizierà a lampeggiare)
4. Attendi la connessione. Una volta connessi, i pulsanti si illumineranno.
5. Attiva il Bluetooth sul telefono
6. Per disattivare la modalità TWS, premi

POR

Funções
1. Indicador de nível de bateria
2. Microfone
3. Pressão longa - Ligar/Desligar
4. Modo TWS
5. Alternar modos/Pressão longa - alternar modos Bluetooth - cartão TF
6. Reproduzir/Pausar
7. Pressão longa - Sir/Google Voice Assistant
8. Luz ligada/desligada
9. Volume+
10. Pressão longa - Próxima música
11. Volume-
12. Pressão longa - Música anterior
13. Saída de carregamento USB
14. AUX
15. Cartão microSD TF
16. Reiniciar
17. Carregamento Type-C 5V
Carregamento
O carregador USB é vendido separadamente
Nível de carga
Transmissão de dados
Ligação Bluetooth
Pressione e mantenha pressionado até a coluna ligar, o Bluetooth ligará automaticamente
Utilização de duas Bestbox 50 em simultâneo (modo TWS)
1. Ligue o Bluetooth do seu telefone
2. Ligue as duas colunas
3. Pressione a coluna esquerda (o botão começará a piscar)
4. Aguarde a ligação. Após a ligação, os botões começarão a acender.
5. Ligue o Bluetooth do seu telefone
6. Para desativar o TWS, pressione

TUR

İşlevler
1. Şarj göstergesi
2. Mikrofon
3. Uzun basın - Açık/Kapalı
4. TWS modu
5. Modları değiştirin/Uzun basın - Bluetooth modunu değiştirin - TF kartı
6. Oynat/Duraklat
7. Uzun basın - Sir/Google Voice Assistant
8. Işık açık/kapalı
9. Ses+
10. Uzun basın - Sonraki şarkı
11. Ses-
12. Uzun basın - Önceki şarkı
13. USB şarj çıkışı
14. AUX
15. microSD TF kartı
16. Sıfırla
17. Şarj Type-C 5V
Şarj
USB şarj cihazı ayrı olarak satılır
Şarj seviyesi
Veri iletimi
Bluetooth bağlantısı
Hoparlör açılana kadar basılı tutun, Bluetooth otomatik olarak açılacaktır
İki Bestbox 50'yi aynı anda kullanma (TWS modu)
1. Telefonunuzda Bluetooth'u açın
2. Her iki hoparlörü de açın
3. Sol hoparlöre basın (düğme yanıp sönmeye başlayacaktır)
4. Bağlantıyı bekleyin. Bağlandıktan sonra düğmeler yanmaya başlayacaktır.
5. Telefonunuzda Bluetooth'u açın
6. TWS'den çıkmak için basın

IDN

Fungsi
1. Indikator tingkat pengisian daya
2. Mikrofon
3. Tekan lama - Hidup/Mati
4. Mode TWS
5. Ganti mode/Tekan lama - ganti mode Bluetooth - kartu TF
6. Putar/Jeda
7. Tekan lama - Sir/Google Voice Assistant
8. Lampu hidup/mati
9. Volume+
10. Tekan lama - Lagu berikutnya
11. Volume-
12. Tekan lama - Lagu sebelumnya
13. Pengisian daya USB
14. AUX
15. Kartu microSD TF
16. Setel ulang
17. Pengisian daya Type-C 5V
Pengisian daya
Pengisi daya USB dijual terpisah
Tingkat pengisian daya
Transmisi data
Koneksi Bluetooth
Tekan dan tahan hingga speaker menyala, Bluetooth akan menyala secara otomatis
Menggunakan dua Bestbox 50 secara bersamaan (mode TWS)
1. Nyalakan Bluetooth di ponsel Anda
2. Nyalakan kedua speaker
3. Tekan speaker kiri (tombol akan mulai berkedip)
4. Tunggu hingga terhubung. Setelah terhubung, tombol akan menyala.
5. Nyalakan Bluetooth di ponsel Anda
6. Untuk menonaktifkan TWS, tekan

VNM

Chức năng
1. Chỉ báo mức pin
2. Micrô
3. Nhấn giữ - Bật/Tắt
4. Chế độ TWS
5. Chuyển chế độ/Nhấn giữ - chuyển chế độ Bluetooth - thẻ TF
6. Phát/Tạm dừng
7. Nhấn giữ - Trợ lý ảo Siri/Google
8. Đèn bật/tắt
9. Âm lượng+
10. Nhấn giữ - Bài hát tiếp theo
11. Âm lượng-
12. Nhấn giữ - Bài hát trước đó
13. Cổng sạc USB
14. AUX
15. Thẻ microSD TF
16. Đặt lại
17. Sạc Type-C 5V
Sạc
Bộ sạc USB được bán riêng
Mức sạc
Truyền dữ liệu
Kết nối Bluetooth
Nhấn giữ cho đến khi loa bật, Bluetooth sẽ tự động bật
Sử dụng đồng thời hai Bestbox 50
1. Bật Bluetooth trên điện thoại của bạn
2. Bật cả hai loa
3. Nhấn vào loa bên trái (nút sẽ bắt đầu nhấp nháy)
4. Chờ kết nối. Sau khi kết nối, các nút sẽ bắt đầu sáng.
5. Bật Bluetooth trên điện thoại của bạn
6. Để tắt TWS, nhấn

JPN

機能
1. 充電インジケーター
2. マイク
3. 長押し - 電源オン/オフ
4. TWSモード
5. モード切替/長押し - Bluetoothモード切替 - TFカード
6. 再生/一時停止
7. 長押し - Siri/Google Voice Assistant
8. ライトオン/オフ
9. 音量+
10. 長押し - 次の曲
11. 音量-
12. 長押し - 前の曲
13. USB充電出力
14. AUX
15. microSD TFカード
16. リセット
17. Type-C 5V充電
充電
USB充電器は別売です
充電レベル
データ転送
Bluetooth接続
長押しでスピーカーの電源がオンになり、Bluetoothが自動的にオンになります
2台のBestbox 50を同時に使用する（TWSモード）
1. 携帯電話でBluetoothをオンにします
2. 両方のスピーカーの電源をオンにします
3. 左のスピーカーを押します（ボタンが点滅し始めます）
4. 接続を待ちます。接続後、ボタンが点灯し始めます。
5. 携帯電話でBluetoothをオンにします
6. TWSを無効にするには、押します

KOR

기능
1. 충전 표시기
2. 마이크
3. 길게 누르기 - 켜기/끄기
4. TWS 모드
5. 모드 전환/길게 누르기 - Bluetooth 모드 전환 - TF 카드
6. 재생/일시 정지
7. 길게 누르기 - Siri/Google Voice Assistant
8. 조명 켜기/끄기
9. 볼륨+
10. 길게 누르기 - 다음 곡
11. 볼륨-
12. 길게 누르기 - 이전 곡
13. USB 충전 출력
14. AUX
15. microSD TF 카드
16. 재설정
17. Type-C 5V 충전
충전
USB 충전기는 별매입니다
충전 레벨
데이터 전송
Bluetooth 연결
길게 누르면 스피커가 켜지고 Bluetooth가 자동으로 켜집니다
2개의 Bestbox 50을 동시에 사용하기 (TWS 모드)
1. 휴대폰에서 Bluetooth를 켜십시오
2. 두 스피커의 전원을 켜십시오
3. 왼쪽 스피커를 누르십시오 (버튼이 깜박이기 시작합니다)
4. 연결을 기다리십시오. 연결 후 버튼이 켜지기 시작합니다.
5. 휴대폰에서 Bluetooth를 켜십시오
6. TWS를 비활성화하려면 누르십시오

CHN

功能
1. 充电指示灯
2. 麦克风
3. 长按 - 开机/关机
4. TWS模式
5. 切换模式/长按 - 切换蓝牙模式 - TF卡
6. 播放/暂停
7. 长按 - Siri/Google Voice Assistant
8. 灯光开/关
9. 音量+
10. 长按 - 下一首
11. 音量-
12. 长按 - 上一首
13. USB充电输出
14. AUX
15. microSD TF卡
16. 重置
17. Type-C 5V充电
充电
USB充电器单独销售
充电电量
数据传输
蓝牙连接
长按开机，音箱开机后，蓝牙将自动开启
同时使用两个Bestbox 50（TWS模式）
1. 在手机上开启蓝牙
2. 开启两个音箱
3. 按左侧音箱（按钮开始闪烁）
4. 等待连接。连接后，按钮开始亮起。
5. 在手机上开启蓝牙
6. 要关闭TWS，请按

TWN

功能
1. 充電指示燈
2. 麥克風
3. 長按 - 開機/關機
4. TWS模式
5. 切換模式/長按 - 切換藍牙模式 - TF卡
6. 播放/暫停
7. 長按 - Siri/Google Voice Assistant
8. 燈光開/關
9. 音量+
10. 長按 - 下一首
11. 音量-
12. 長按 - 上一首
13. USB充電輸出
14. AUX
15. microSD TF卡
16. 重置
17. Type-C 5V充電
充電
USB充電器單獨銷售
充電電量
數據傳輸
藍牙連接
長按開機，音箱開機後，藍牙將自動開啟
同時使用兩個Bestbox 50（TWS模式）
1. 在手機上開啟藍牙
2. 開啟兩個音箱
3. 按左側音箱（按鈕開始閃爍）
4. 等待連接。連接後，按鈕開始亮起。
5. 在手機上開啟藍牙
6. 要關閉TWS，請按

HKG

功能
1. 充電指示燈
2. 麥克風
3. 長按 - 開機/關機
4. TWS模式
5. 切換模式/長按 - 切換藍牙模式 - TF卡
6. 播放/暫停
7. 長按 - Siri/Google Voice Assistant
8. 燈光開/關
9. 音量+
10. 長按 - 下一首
11. 音量-
12. 長按 - 上一首
13. USB充電輸出
14. AUX
15. microSD TF卡
16. 重置
17. Type-C 5V充電
充電
USB充電器單獨銷售
充電電量
數據傳輸
藍牙連接
長按開機，音箱開機後，藍牙將自動開啟
同時使用兩個Bestbox 50（TWS模式）
1. 在手機上開啟藍牙
2. 開啟兩個音箱
3. 按左側音箱（按鈕開始閃爍）
4. 等待連接。連接後，按鈕開始亮起。
5. 在手機上開啟藍牙
6. 要關閉TWS，請按

MAC

功能
1. 充電指示燈
2. 麥克風
3. 長按 - 開機/關機
4. TWS模式
5. 切換模式/長按 - 切換藍牙模式 - TF卡
6. 播放/暫停
7. 長按 - Siri/Google Voice Assistant
8. 燈光開/關
9. 音量+
10. 長按 - 下一首
11. 音量-
12. 長按 - 上一首
13. USB充電輸出
14. AUX
15. microSD TF卡
16. 重置
17. Type-C 5V充電
充電
USB充電器單獨銷售
充電電量
數據傳輸
藍牙連接
長按開機，音箱開機後，藍牙將自動開啟
同時使用兩個Bestbox 50（TWS模式）
1. 在手機上開啟藍牙
2. 開啟兩個音箱
3. 按左側音箱（按鈕開始閃爍）
4. 等待連接。連接後，按鈕開始亮起。
5. 在手機上開啟藍牙
6. 要關閉TWS，請按

MNG

Функцууд
1. Цэнэглэгдэх үзүүлэлт
2. Микрофон
3. Удаан дарах - Асаах/Унтраах
4. TWS горим
5. Горим солих/Удаан дарах - Bluetooth горим солих - TF карт
6. Тоглуулах/Түр зогсоох
7. Удаан дарах - Siri/Google Voice Assistant
8. Гэрэл асаах/унтраах
9. Дуу+
10. Удаан дарах - Дараагийн дуу
11. Дуу-
12. Удаан дарах - Өмнөх дуу
13. USB цэнэглэх
14. AUX
15. microSD TF карт
16. Шинэчлэх
17. Type-C 5V цэнэглэх
Цэнэглэх
USB цэнэглэгч тусдаа зарагдана
Цэнэглэлтийн түвшин
Өгөгдөл дамжуулах
Bluetooth холболт
Чанга яригч асах хүртэл дараад байх, Bluetooth автоматаар асна
Хоёр Bestbox 50 зэрэг ашиглах (TWS горим)
1. Утасныхаа Bluetooth-г асаана уу
2. Хоёр чанга яригчаа асаана уу
3. Зүүн талын чанга яригчийг дарна уу (товч нь анивчиж эхэлнэ)
4. Холбогдохыг хүлээнэ үү. Холбогдсоны дараа товчлуурууд асна.
5. Утасныхаа Bluetooth-г асаана уу
6. TWS-ээс гарахын тулд дарна уу

BGD

Функции
1. Индикатор за ниво на зареждане
2. Микрофон
3. Дълго натискане - Вкл./Изкл.
4. Режим TWS
5. Смяна на режими/Дълго натискане - смяна на режим Bluetooth - карта TF
6. Възпроизвеждане/Пауза
7. Дълго натискане - Siri/Google Voice Assistant
8. Светлина вкл./изкл.
9. Звук+
10. Дълго натискане - Следваща песен
11. Звук-
12. Дълго натискане - Предишна песен
13. USB изход
14. AUX
15. Карта microSD TF
16. Нулиране
17. Зареждане Type-C 5V
Зареждане
USB зарядното устройство се продава отделно
Ниво на зареждане
Предаване на данни
Bluetooth връзка
Натиснете и задръжте, докато високоговорителят се включи, Bluetooth ще се включи автоматично
Използване на две Bestbox 50 едновременно (режим TWS)
1. Включете Bluetooth на телефона
2. Включете обе колонки
3. Докоснете някоя от левой колонки (кнопка начнет мигать)
4. Жди подключения. После подключения кнопки начнут светиться
5. Включете Bluetooth на телефоне
6. Чтобы отключить TWS, нажмите

PRT

Funções
1. Indicador de nível de carga
2. Microfone
3. Mantenha pressionado Ligar/Desligar
4. Modo TWS
5. Alternar modos/Pressão longa - alternar modos Bluetooth - cartão TF
6. Reproduzir/Pausar
7. Pressão longa - Sir/Google Voice Assistant
8. Luz ligada/desligada
9. Volume+
10. Pressão longa - Próxima música
11. Volume-
12. Pressão longa - Música anterior
13. Saída de carregamento USB
14. AUX
15. Cartão microSD TF
16. Reiniciar
17. Carregamento Type-C 5V
Carregamento
O carregador USB é vendido separadamente
Nível de carga
Transmissão de dados
Ligação Bluetooth
Pressione e mantenha pressionado até a coluna ligar, o Bluetooth ligará automaticamente
Utilização de duas Bestbox 50 em simultâneo (modo TWS)
1. Ligue o Bluetooth do seu telefone
2. Ligue as duas colunas
3. Pressione a coluna esquerda (o botão começará a piscar)
4. Aguarde a ligação. Após a ligação, os botões começarão a acender.
5. Ligue o Bluetooth do seu telefone
6. Para desativar o TWS, pressione

SRB

Функције
1. Индикатор нивоа напуњености
2. Микрофон
3. Дуго притискање - Укључивање/Искључивање
4. Режим TWS
5. Промена режима/Дуго притискање - промена режима Bluetooth - TF картица
6. Репродукција/Пауза
7. Дуго притискање - Siri/Google Voice Assistant
8. Светло укључено/искључено
9. Јачина звука+
10. Дуго притискање - Следећа песма
11. Јачина звука-
12. Дуго притискање - Претходна песма
13. USB излаз за пуњење
14. AUX
15. Micro SD TF картица
16. Ресетовање
17. Пуњење Type-C 5V
Пуњење
Пуњач за USB се продаје одвојено
Ниво пуњења
Пренос података о стању батерије звучника
Повезивање Bluetooth
Притисните и држите док звучник не искочи, Bluetooth ће се аутоматски укључити
Коришћење две Bestbox 50 истовремено (TWS режим)
1. Укључите Bluetooth на телефону
2. Укључите оба звучника
3. Кликните на леви звучник (дугме ће почети да трепери)
4. Сачекајте да се повеже. Када се повежу, дугмад ће почети да светле.
5. Укључите Bluetooth на телефону
6. Да бисте онемогућили TWS, кликните

ALB

Funksionet
1. Treguesi i ngarkimit
2. Mikrofoni
3. Shtypje e gjatë - Ndez/Fik
4. Modaliteti TWS
5. Ndërro modalitetin/Shtypje e gjatë - ndërro modalitetin Bluetooth - kartën TF
6. Luaj/Pauzë
7. Shtypje e gjatë - Sir/Google Voice Assistant
8. Drita ndezur/fikur
9. Volumi+
10. Shtypje e gjatë - Kënga tjetër
11. Volumi-
12. Shtypje e gjatë - Kënga e mëparshme
13. Dalja e karikimit USB
14. AUX
15. Karta microSD TF
16. Rivendos
17. Karikimi

EN PORTABLE SPEAKER I OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges).' If occurs. Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment (Applicable in the countries with separate collection systems). Its batteries or packaging. This symbol means that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment for proper treatment, recovery and recycling.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no items moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from liquids. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are possible.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for medical, medical or manufacturing purposes.
10. Do not use the product when the product was connected in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (from 15°C to 60°C) for 6 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Features • Hi-fi sound • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - an option to pair two separate speakers into one 2.0 speaker system • functions in an emergency • IP65 waterproof rating • IP65 dustproof rating • Operating time: Up to 32 GB Micro SD card slot • Additional audio-in AUX port • Hands free function • LED backlight • Built-in side passive drivers • Equalizer • Convenient handle to take the device with you easily **Specification** • Total output power (RMS): 50 W • Sound scheme: stereo, 2.0 • Built-in speakers: 2 x 3" • Type of acoustic system: with passive driver • Frequency range: 80–12000 Hz • Signal to noise ratio: 85 dB • Operation time on one battery charge: 4 hrs • Battery charging time: 5-9 hrs • Backlight: LED • Wireless connection: Bluetooth 5.0 • Operation range: 10 m • Bluetooth supported profiles: Bluetooth 5.0 • Built-in battery • Battery: Li-Ion battery 18650 • MicroSD card support: yes • Maximum supported capacity of MicroSD card: 32 GB • Audio file formats: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Housing material: plastic, metal mesh **Package contents** • Speaker system • Type-C jack cable • 3.5 mm jack cable • Operation manual • Warranty service coupon

Manufacturer Ding Electronics Technology CO, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Manufacturer Ding Electronics Technology Company Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China, Made in China. Service life is 2 years. Date of Manufacture: See package and/or product center serial number: xxxxDDMMYYxxxx

Manufacturer reserves the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com Made in China.

ES ALTAVOCES PORTÁTILES I INSTRUCCIÓN

Declaración de conformidad El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los

Eliminación No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales para obtener más información. Las baterías usadas deben desecharse en un punto de recogida. **Medidas de precaución:**

1. Utilice el producto solo para el fin previsto.

2. No disipice el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso, póngase en contacto con la empresa que vendió el artículo o con un centro de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no hay objetos que se muevan con facilidad.

3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.

4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.

5. No somete el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que provocan daños mecánicos del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.

6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos.

7. No use el producto a temperaturas más bajas o más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), así como en casos de humedad condensada y en ambiente agresivo.

8. No ponga el producto en la boca.

9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.

10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a explotar el producto deje que este se caliente en un local durante (+16–25 °C) durante 3 horas.

11. Apague el dispositivo cada vez que no planee utilizarlo durante un largo período de tiempo.

12. No utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo si el dispositivo desvía su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley.

Características • Sonido Hi-fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS): una opción para emparejar dos altavoces separados en un sistema de altavoces de 2.0 • Función para uso en banco de emergencia • Clasificación de estanqueidad IP65 • Resistencia al polvo IP65 • Tiempo de funcionamiento: • Ranura para tarjetas Micro SD de hasta 32 GB • Puerto AUX de entrada de audio adicional • Función manos libres • luz de fondo LED • Controladores pasivos laterales incorporados • Ecualizador • Manija conveniente para llevar el dispositivo con facilidad **Especificación** • Potencia de salida total (RMS): 50 W • Esquema de sonido: estéreo, 2.0 • Diámetro del altavoz de graves: 2 x 3,5" • Tipo de acústicas: con controlador pasivo • Rango de frecuencia: 80–12000 Hz • Relación señal/ruido: 85 dB • Tiempo de funcionamiento con una carga de batería: 4 horas • Tiempo de carga de la batería: 5-9 horas • Luz de fondo LED • Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 • Rango de operación: 10 m • Fuente de alimentación: batería de iones de litio • Capacidad de la batería: 18650 • Compatibilidad con tarjetas MicroSD: sí • Capacidad máxima admitida de la tarjeta MicroSD: 32 GB • Formatos de archivos de audio WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Material de la carcasa: plástico, malla de metal • Color negro **Contenidos del paquete** • Sistema de altavoces • Cable jack tipo C • Jack de 3,5 mm • cable jack de 3,5 mm • Operación manual • cupón de servicio de garantía

IMPORTADOR: Defender Technology OU, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Fabricante: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China, Made in China. La vida útil es de 2 años. Fecha de fabricación: consulte el número de serie y/o el número de serie del centro de paquete y/o xxxxDDMMYYxxxx El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones indicadas en este manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com Fabricado en China.

EST KAANKASTANAV KÕLAR I INSTRUKTSIOON

Vastavusdeklaratsioon Staatilised, elektri- või kõrgsagedusväljad (raadiosaadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete oral suurendada kaugus seadmest mis põhjustab häirest.

Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine (kehtib riikides, kus toote puhul on loodud eraldi kogumissüsteem). Aku toodet ei tohi taastuda koos olmejäätmetega. Teda tuleb tarnida pateerite, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise ja taastumise ettevõttesse. **Toodet ohutuks ja efektiivse kasutamise tingimused, ettevaatusabinõud:**

1. Kasutage toodet ükskõ selleks ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge võtke lahti. See toode ei sisalda ostjaal teostatavaid remondile osi. Hoolduse ja defektse toote asendamise puhul, palun võtke ühendust ettevõtte edasimüüjaga või autoriseeritud Defender teeninduskeskusega. Toote kätte saamisel, kontrollige tema tervikluu, ja selles vabalt liikuvate objektide puudumist.
3. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisaldada väikseid osi.
4. Ärge laske vedelikel toote sisse sattuda. Ärge pange toodet vedelikku.
5. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilise pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Toote mehaanilise kahjustuste korral jääb toode ilma garantiita.
6. Ärge kasutage toodet nähtavate kahjustuste puhul. Ärge kasutage defektse seadet.
7. Ärge kasutage toodet soovitatavatest temperatuuril (vt. kasutusjuhend), koondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
8. Ärge võtke suhu.
9. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kui toote transportimine toimus madalatemperatuuril, enne toodet kasutamist tuleb seda soojendama sooja ruumis (+ 16-25°C) 3 tundi jooksul.
11. Lülitage seade välja iga kord, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal.
12. Ärge kasutage seadet sõidukit juhtides, kui tähelepanu ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ettenähtud.

Funktsioonid • Hi-Fi heli • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – võimalus ühdada kaks eraldi kõlarit ühtseks 2.0 kõlarisüsteemiks • Tomib kõlise tähtsusega olukordades kasutada • IP65 veekaitse reiting • Sisseehitatud MP3 mängija • Kuni 32 GB Micro SD kaardi jaoks • Täiendav helisisendi AUX port • Käed vabad funktsioon • LED taustavalgus • Sisseehitatud külgmised passiivsed draiverid • Ekvalaiser • Mugav käepide seadme hõlpsaks kandmiseks **Spetsifikatsioon** • Kogu väljundvõimsus (RMS): 50 W • Helisüsteem: stereo, 2.0 • Kõlarid: sisseehitatud 2 x 3,5" • Akustilise süsteemi tüüp: passiivne juhtega • Sagedusvahemik: 80–12000 Hz • Signaali ja mura suhe: 85 dB • Töötamise aeg ühe laadimisega: 4 tundi • Aku laadimisaeg: 5-9 tundi • Taustvalgustus: LED • Traadita ühendus: Bluetooth 5.0 • Töötamise raadius: Bluetooth 5.0 – kuni 10 m • Toetatud Bluetooth profiilid: Bluetooth 5.0 • Aku tüüp: 18650 • MicroSD-kaardi tugi: jah • MicroSD-kaardi maksimaalne toetatav maht: 32 GB • Helifailivormingud: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Korpuse materjal: plastik, metallvõrk **Pakkuse sisu** • Kõlarisüsteem • Type-C jack kaabel • 3.5 mm jack kaabel • Operatsioonijuhend • 3.5 mm jack-pistikuga kõlarisüsteem • Garantii hooldustalongi

Tootja Ding Electronics Technology CO, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tootja Ding Electronics Technology Company Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China. Kasutusaeg on 2 aastat. Valmistamise kuupäev: vaata seerianumbrit pakendil ja/või tootel kesklt xxxxDDMMYYxxxx Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis toodud pakendi sisu ja spetsifikatsioone. Uusim ja ülvikulejalik kasutusjuhend on saadaval aadressil www.defender-global.com Tehtud Hiinas.

FIN KANNETTAVAT KAIUTIN I OHJE

Vaatimustenmukaisuusasiakirja Laitteen (laitteiden) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköstaattiset purkaukset) häiriöiden ilmaantuessa. Yritä lisätä laitteen ja häiriölähteen välistä etäisyyttä.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje Sitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, paristot eivat saa enää päätyä määräykset. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ongelmajätteiden käsittelypaikkaan. Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuote ei saa hävittää tavallisten muiden jätteiden mukana. Kuluttajilla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käytön päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyjälle uutta vastaavaa laitetta ostettaessa. **Varo mahdollisia vaaratilanteita ja ehdot, turvallisuusohjeet:**

1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä pura tuotetta. Tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huoltoon ja vialisen tuotteen vaihdon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltoon. Vastaanottaessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole liikkuvia esineitä.
3. Ei sovelu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Älä kosketa tuotetta kosteilla käsillä. Älä upota tuotetta veteen.
5. Älä altista tuotetta tärinälle ja iskuille, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
6. Älä käytä tuotetta jos siinä on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on viottunut.
7. Älä käytä tuotetta suositeltamissa tai kohtaamissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristössä.
8. Älä laita suuhun.
9. Älä käytä tuotetta teollisen, lääketieteellisen tai tuotannollisen tarkoituksen.
10. Mikäli tuotetta on kuljetettu pakkasella, ennen sitä on ennen käyttöä annettava lämmetä lämpötilassa tuotetta (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönotosta.
11. Sammuta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen sammuttamista.

Ominaisuudet • Hi-Fi-äänentoisto • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) -toiminto, jolla voit yhdistää kaksi erillistä kaiutinta 2.0-kaiutinjärjestelmäksi • Toimii ulkoisena virtapankkina • IP65 vedenpitävä luokitus • Sisäänrakennettu MP3-soitin • Jopa 32 Gt Micro SD -korttipaikka • Lisääänitulo AUX-portti • Handsfree-toiminto • Handsfree-toiminto • Sisäänrakennetut sivuissa olevat passiiviset ajurit • Taajuuskorjain • Kätevä kahva, jolla laite on helppo ottaa mukaan **Tekniset tiedot** • Kokonais-RMS-teho: 50 W • Äänikavio: stereo, 2.0 • Matalataajuisen kaiuttimen halkaisija: 2 x 3,5" • Akustiikkasysteemi: passiivisella säteilijällä • Taajuusalue: 80–12000 Hz • S / N suhde: 85 dB • Käyttöaika yhdellä latauksella: 4 tpl • Akun latausaika: 5-9 tpl • Taustavalo: LED • Langaton liitäntä: Bluetooth 5.0 • Valkotuutaan: 10 m • Tehon lähde: USB, 5 V, Li-Ion-akku • Akun kapasiteetti: 18650 • Tuki MicroSD-kortille: kyllä • Kortin maksimikapasiteetti: 32 Gt • Tuetut äänitiedostomuodot: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Kotelon materiaali: muovi • Väri: musta **Paketti** • Kaiutinjärjestelmä • Kaapeli Type-C • Kaapeli 3,5 mm • Käyttöopas • Takuukortti

Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Valmistaja: Ding Electronics Technology CO, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Valmistaja: Ding Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China. Käyttöaika — 2 vuotta.

Valmistuspäivämäärä: katso sarjanumero pakkauksesta ja/tai tuotteesta kesketä: xxxxDDMMYYxxxx

Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvattujen varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa tiedttua osoitteesta www.defender-global.com Ohjeen on tehty Kiinassa.

GEO პორტატული დინამიკი ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია მოწყობილობის (მოწყობილობების) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს ძლიერმა სტატიკურმა, ელექტრულმა ან მაღალსიხშირულმა ველებმა (რადიოსადგურები, მობილური ტელეფონები, მიკროტალღური ღუმელები, ელექტროსტატიკური განმუხტვები). თუ ასეთი რამ მოხდა, სცადეთ გაზარდოთ მოწყობილობებსა და ინტერფეისის გამომწვევ მოწყობილობებს შორის მანძილი.

ელემენტების, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მოწყობილობების განკარგვა (ეხება ქვეყნებს, სადაც არსებობს ნარჩენების ცალკე შეგროვების სისტემა). ელემენტების ან შეფუთვის განკარგვა ოჯახური ნარჩენებით აკრძალულია. ეს ნიშანი ნიშნავს, რომ პროდუქტი არ შეიძლება განკარგოთ ოჯახური ნარჩენებით. ის უნდა გადაეცეს ელემენტების, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების შეგროვების პუნქტში, სადაც ის სათანადოდ დამუშავდება, აღდგება და გადამუშავდება.

პროდუქტის უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და პირობები

პროდუქტის გამოყენების ზომები:

1. პროდუქტი გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
2. არ დაშალოთ. პროდუქტი არ შეიცავს ნაწილებს, რომელთა დამოუკიდებლად შეკეთების უფლება აქვს მომხმარებელს. ტექნიკური მომსახურების და ნაწილების შეცვლის საკითხებზე მიმართეთ პროდუქტის გამყიდველს ან Defender-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. პროდუქტის მიღებისას დარწმუნდით, რომ ის არ არის დაზიანებული და მის შიგნით არ არის მოძრავი საგნები.
3. 3 წლამდე ბავშვებისთვის არ არის განკუთვნილი. შეიცავს წვრილ ნაწილებს.
4. დაიცავით, რომ სითხე არ მოხვდეს პროდუქტზე. არ ჩაყაროთ პროდუქტი სითხეში.
5. დაიცავით, რომ პროდუქტზე არ მოქმედებდეს ვიბრაცია და მექანიკური დაძაბულობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის მექანიკური დაზიანება. მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში გარანტია არ მოქმედებს.
6. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ მასზე ვიზუალურად შეინიშნება დაზიანებები. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ ის აშკარად დროს გამოუსწორებლად დაზიანებულია.
7. არ გამოიყენოთ პროდუქტი რეკომენდებულზე დაბალ და მაღალ ტემპერატურებზე (იხილეთ ინსტრუქცია), ტენიანობის ორთქლდების პირობებში, ასევე აგრესიულ გარემოში.
8. არ ჩაიდოთ პირში.
9. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო, სამკურნალო ან საწარმოო მიზნებისთვის.
10. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ ის ადრე ყოფილა დაკავშირებული უარყოფით ტემპერატურებთან. ამ შემთხვევაში პროდუქტის გამოყენებამდე ის 6 საათის განმავლობაში უნდა ინახებოდეს თბილ ადგილას (15°C-დან 60°C-მდე).
11. გამორთეთ მოწყობილობა ყოველ ჯერზე, როდესაც ხანგრძლივი დროით არ აპირებთ მის გამოყენებას.
12. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ავტომობილის მართვისას, თუ ის თქვენს ყურადღებას იქცევს, ასევე სხვა შემთხვევებში, როდესაც კანონი მოითხოვს მოწყობილობის გამორთვას.

მახასიათებლები • Hi-Fi ხმა • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - ორი სხვადასხვა დინამიკის დაწყვილების შესაძლებლობა ერთ 2.0 სისტემაში • IP65 დამცავი ხარისხი • დამცავი ხარისხი IP65 • მუშაობის ხანგრძლივობა: • Micro SD ბარათის ადგილი • დამატებითი აუდიო შეყვანის AUX პორტი • ხელის თავისუფალი ფუნქცია • LED განათება • ჩაშენებული გვერდითი პასიური დინამიკები • ეკვალაიზერი • მოსახერხებელი სახელური, რომლის საშუალებითაც მოწყობილობა ადვილად ტარდება **სპეციფიკაცია** • საერთო გამავალი სიმძლავრე (RMS): 50 W • ხმის სქემა: სტერეოხმა, 2.0 • ჩაშენებული დინამიკები: 2 x 3" • აკუსტიკური სისტემის ტიპი: პასიური დინამიკით • სიხშირეების დიაპაზონი: 80–12000 Hz • სიგნალ-ხმაურის თანაფარდობა: 85 dB • ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა ერთი დატენვით: 4 სთ • ბატარეის დატენვის დრო: 5-9 სთ • უკანა განათება: LED • უსადენო კავშირი: Bluetooth 5.0 • მუშაობის რადიუსი: 10 მ • მხარდაჭერილი Bluetooth პროფილები: Bluetooth 5.0 • ჩაშენებული ბატარეა • ბატარეა: 18650 Li-Ion ბატარეა • MicroSD ბარათის მხარდაჭერა: დიახ • MicroSD ბარათის მაქსიმალური მხარდაჭერილი მოცულობა: 32 GB • აუდიო ფაილების ფორმატები: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • კორპუსის მასალა: პლასტმასი, ლითონის ბადე **პაკეტის შიგთავსი** • დინამიკების სისტემა • Type-C ჯეკის კაბელი • 3.5 მმ ჯეკის კაბელი • 3.5 მმ ჯეკის კაბელი • საოპერაციო ინსტრუქცია • გარანტიის მომსახურების კუპონი

იმპორტიორი: Defender Technology OU, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

მწარმოებელი: Ding Electronics Technology CO, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

მწარმოებელი Ding Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China. სასარგებლო ვადა 2 წელი. დამზადების თარიღი: იხილეთ სერიული ნომერი პაკეტზე და/ან პროდუქტზე და/ან xxxxDDMMYYxxxx

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ამ სახელმძღვანელოში მითითებული პაკეტის შიგთავსი და ტექნიკური მახასიათებლები. ინსტრუქციის უახლესი და დეტალური ვერსია ხელმისაწვდომია საიტზე www.defender-global.com ინსტრუქცია დამზადებულია ჩინეთში.

GRE ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση συμμόρφωσης

Η λειτουργία της συσκευής (συσκευές) μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρά στατικά, ηλεκτρικά ή υψηλής συχνότητας πεδία (ραδιοφωνογραφικές εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτροστατικές εκκρητίσεις) / Εάν συμβεί, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση από τις συσκευές που προκαλούν τη διασύνδεση.

Απόρριψη μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, τις μπαταρίες ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδοθεί σε μια κατάλληλη εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Όροι και προϋποθέσεις για ασφαλή και αποδοτική χρήση του προϊόντος

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

1. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
2. Μην αποσυναρμολογείτε. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που δικαιούνται αυτοδύναμη επισκευή. Σχετικά με τη συντήρηση και τη αντικατάσταση μιας αποτυχημένου αντικειμένου, εφαρμόστε σε έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σερβις Defender. Κατά τη λήψη μπορεί να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σπασμένο και ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα κινούμενα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
3. Μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Μπορεί να περιέχει μικρά μέρη.
4. Κρατήστε μακριά από υγρά. Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά.
5. Μακριά από δονήσεις και μηχανικές καταπονήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μηχανική βλάβη του προϊόντος. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης δεν παρέχονται εγγυήσεις.
6. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία οπτικής βλάβης. Μην το χρησιμοποιείτε όταν το προϊόν είναι προφανώς ελαττωματικό.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω και πάνω από τις συνιστώμενες θερμοκρασίες (δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας), υπό συνθήκες εξάτμισης υγρασίας, καθώς και σε εχθρικό περιβάλλον.
8. Μην το βάζετε στο στόμα.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για βιομηχανικούς, ιατρικούς ή κατασκευαστικούς σκοπούς.
10. Σε περίπτωση που η αποστολή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, τότε πριν από τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε θερμή τοποθέτηση (+ 16–25 ° C ή 60–77 ° F) έντός 3 ωρών.
11. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση του οχήματος, εάν είναι στραμμένη η προσοχή σας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις όπου ο νόμος σας υποχρεώνει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά • Ήχος Hi-Fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - μια επιλογή για σύζευξη δύο ξεχωριστών ηχείων σε ένα σύστημα ηχείων 2.0 • Λειτουργεί ως εξωτερικό power bank • Βαθμός προστασίας IP65 από τη σκόνη • Βαθμός προστασίας IP65 από τη σκόνη • Χρόνος λειτουργίας: • Υποδοχή κάρτας Micro SD • Πρόσθετη θύρα εισόδου ήχου AUX • Λειτουργία hands free • Οπίσθιος φωτισμός LED • Ενσωματωμένα πλαϊνά παθητικά προγράμματα οδήγησης • Εξισορροπητής • Βολική λαβή για εύκολη μεταφορά της συσκευής **Προδιαγραφές** • Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 50 W • Σχέδιο ήχου: στερεοφωνικός, 2.0 • Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 3,5" • Τύπος ακουστικού συστήματος: με παθητικό πρόγραμμα οδήγησης • Εύρος συχνοτήτων: 80–12000 Hz • Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB • Χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση μπαταρίας: 4 ώρες • Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 5-9 ώρες • Οπίσθιος φωτισμός: LED • Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 5.0 • Εύρος λειτουργίας: 10 m • Υποστηριζόμενα μέσω USB, 5V, μπαταρία Li-Ion • Μπαταρία: 3600 mAh • Υποστήριξη καρτών MicroSD: ναι • Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάρτας MicroSD: 32 GB • Μορφές αρχείων ήχου: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Υλικό περιβλήματος: πλαστικό • Χρώμα μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας • Σύστημα ηχείων • Καλώδιο υποδοχής τύπου C • Υποδοχή 3.5 mm - καλώδιο υποδοχής 3.5 mm • Εγχειρίδιο χρήσης • Κουπόνι σέρβις εγγύησης

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Defender Technology OÜ, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Κατασκευαστής: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.

Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια. Ημερομηνία κατασκευής: Δείτε τον σειριακό αριθμό συσκευασίας ή/και κέντρου προϊόντος xxxxDDMMYYxxxx

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του πακέτου που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το πιο πρόσφατο και αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.defender-global.com Κατασκευασμένο στην Κίνα.

HR CRO PRIJENOSNI ZVUČNIK I UPUTSTVO

Deklaracija sigurnja Na funkcioniranje uređaja mogu da utiču statičko, električno ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, elektrostatička pražnjenja). Ako postaju smetnje, povećte distancu od uređaja, koji izaziva smetnje.

Odlaganje baterija, električne i elektronske opreme (primjenjuje se u zemljama koje imaju zasebne sisteme za prikupljanje). Baterije ili ambalaži. Ovaj simbol na proizvodu znači da se proizvod ne može odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ovo treba biti predmet za odvojeno prikupljanje i odlaganje baterija, električne i elektronske opreme.

Uvjeti i mjere sigurnog i efikasnog korištenja proizvoda. Mjere predostrožnosti:

1. Koristite robu samo u svrhu kojoj.
2. Ne demontirati. Ova izvađenna ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu.
Za postavljanje i zamenu pokvarene izvađenne obraćajte se u trgovačku kuću ili u autorizovani servisni centar Defender. Primajući robu, uverite se u njenoj celovitosti a takođe u otsutstvu unutra stvari, koji se slobodno premeštaju.
3. Ne namenjen za deca do 3 godine. Može da sadrži sitna delа.
4. Ne dopuštajte kontakt robe sa vodom. Ne potapajte robu u vodu.
5. Ne podvergavajte izvađenna udarnim ili mehaničkim tereti, koji mogu pokvariti robu. Ako roba ima mehaničko oštećenje, garancije se ne vrši.
6. Ne koristite izvađennu, ako ona ima vidljivo oštećenje. Ne koristite nesumnjivo pokvarenu izvađennu.
7. Ne koristite izvađennu pri temperaturama ili niže od preporučenih (vidi uputstvo), pri kondenzaciji vlage, a takođe u agresivnoj sredini.
8. Ne umećite u usta.
9. Ne koristite izvađennu u medicinske, medicinske ili proizvodnom cilju.
10. Ako je izvađenna bila povezana pri ođređenoj temperaturi, pre početka eksploatacije neophodno da roba se zagreje u toplој prostoriji (+16–25 °C) 3 časa.
11. Isključujte uređaj svaki put, kada ne planirate ga koristiti dugo vremena.
12. Ne koristite uređaj za vožnje automobila, ako vam ometa pažnju, a takođe kada isključenje predviđeno zakonom.

Značajke • Bluetooth 5.0 • Pravi bežični stereo (TWS) - opcija za uparivanje dva odvojena zvučnika u jedan 2.0 zvučni sustav • Funkcionira kao vanjski izvor napajanja • IP65 vodootporna ocjena • IP65 prašinski otporna ocjena • Radno vrijeme: Do 32 GB Micro SD kartice • Dodatni audio ulaz AUX port • Hands free funkcija • LED pozadinsko osvjetljenje • Ugrađeni bočni pasivni drajveri • Equalizer • Zgodna ručka za lako ponijeti uređaj sa sobom **Specifikacija** • Ukupna izlazna snaga (RMS): 50 W • Zvučna shema: stereo, 2.0 • Promjer two zvučnika: 2 x 3" • Vrsta akustičnog sustava: s pasivnim drajverom • Frekvencijski raspon: 80–12000 Hz • Odnos signal/šum: 85 dB • Vrijeme rada na jednom punjenju baterije: 4 sata • Vrijeme punjenja baterije: 5-9 sati • Pozadinsko osvjetljenje: LED • Bežična veza: Bluetooth 5.0 • Radni raspon: 10 m • Podržani Bluetooth profili: Bluetooth 5.0 • Ugrađena baterija • Kapacitet baterije: 3600 mAh • Vrsta baterije: 18650 • Podrška za microSD karticu: da • Maksimalni podržani kapacitet MicroSD kartice: 32 GB • Formati audio datoteka: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Materijal kućišta: plastika • Crna boja **Sadržaj paketa** • Sustav zvučnika • Tip-C utičnica kabel • 3.5 mm jack kabel • Priručnik za rad • Kupon za jamstveni servis

Proizvođač Ding Electronics Technology CO, Betsoni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvođač Ding Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China. Životni vijek je 2 godine. Datum proizvodnje: pogledajte serijski broj na pakiranju i/ili proizvodu iz sistema xxxxDDMMYYxxxx Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja pakiranja i specifikacija navedenih u ovom priručniku. Najnoviji i detaljni priručnik za korištenje dostupan je na www.defender-global.com Proizvedeno u Kini.

HUN HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ I HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelőségi nyilatkozat Az eszköz (eszközök) működését erős statikus, elektromos vagy nagy frekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) befolyásolhatják. Ha ez történik, próbálja növelni a távolságot az interfészt okozó eszközök között.

Akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása A termékben, az elemeken vagy a csomagoláson található ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztart

PL PRZENOŚNE GŁOŚNIKI I INSTRUKCJA

Deklaracja zgodności Na działanie urządzenia (urządzeń) mogą mieć wpływ silne pola statyczne, elektryczne lub pola o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, wykładzinowa elektrostatyczność). Wrazie wystąpienia prosimy zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

Utylizacja Nie wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przemysłowego do recyklingu. W ten sposób przyczynią się Państwo się do ochrony środowiska naturalnego.

Urządzenie bezprzewodowe bezpieczne i dłuższe użytkowanie produktu. Ostrzeżenia:
1. Używać produkt zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nie rozbierać. Niniejszy produkt nie zawiera części, nadających się do samodzielnej naprawy. W sprawach związanych z obsługą lub wymianą uszkodzonego produktu należy się kontaktować ze sprzedawcą lub z autoryzowanym centrum serwisowym Defender. Przy odbiorze należy się upewnić, że produkt nie został otwarty, a jego plomby gwarancyjne nie zostały naruszone.
3. Produkt to urządzenie przeznaczone do użytku w wilgotnych i suchych miejscach.
4. Nie dopuszczać przedostania się wilgoci na powierzchnię i do środka produktu. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie narażać produktu na wibracje i silne uderzenia mechaniczne. Nie upuszczać produktu. Zwarania na produkt nie jest uzbierana przy wykonywaniu uszkodzeń mechanicznych.
6. Nie używać produktu z widocznymi uszkodzeniami. Niedopuszczalne jest rozmyślne użycie urządzenia wiedzenie uszkodzonego.
7. Nie używać w temperaturach wyższych lub niższych od zalecanych (patrz instrukcje obsługi), przy skondensowaniu się pary wodnej oraz o środowisku korozyjnym.
8. Nie ładować.
9. Nie używać produktu do celów przemysłowych, medycznych lub produkcyjnych.
10. Jeżeli urządzenie przestanie prawidłowo funkcjonować, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem eksploatacji należy powiedzieć uszkodzeń oprzez się w ciągłym pomieszczeniu (+ 16–25°C) w ciągu 0 godzin.

11. Wyrazić uszkodzenia, jeżeli urządzenia jest dłuższa przerwa w korzystaniu.
12. Nie używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu w przypadku, gdy urządzenie rozprasza uwagę, oraz w przypadkach, gdy obowiązek wyłączenia urządzenia jest określony przepisami.

Funkcje • Obsługa Hi-Fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — opcja parowania dwóch oddzielnych głośników w jeden system głośników • Wbudowany mikrofon do połączeń głośnomówiących • Wejście AUX-IN • Wejście USB • Wejście kart pamięci Micro SD • Wbudowany akumulator litowo-polimerowy • Wejście audio-in AUX • Funkcja głośnomówiący • Wejście USB • Wbudowany mikrofon bezprzewodowy • Wbudowany akumulator litowo-polimerowy • Wejście ładowania

urządzenia ze sobą **Specyfikacji** • Moc wyjściowa (RMS): 50 W • Element głośnikowy: wejście stereo, 2.0 • Średnica głośnika niskotonowego: 2 x 3.5" • Opinie: akustyczny z systemem wnętrzem • Zakres częstotliwości: 80 - 20000 Hz • Stosunek sygnał/hałas: 85 dB • Zwarcie: 2 x 3" • Wbudowana bateria: 5-9 godz. • Podświetlenie: Dioda LED • Interfejs bezprzewodowy: Bluetooth 5.0 • Zasięg działania: 10 m • Zasilanie: USB, 5V, Akumulator litowo-polimerowy • pojemność akumulatora: 3600 mAh • Typ: baterii: 18650 • Gwarancja: 24 miesięcy • Materiał obudowy: tworzywo sztuczne • Zawartość opakowania: 1 x Głośnik bezprzewodowy • Kabel USB • Obsługiwane formaty audio: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Materiał obudowy: plastik • Kolor: czarny **Kompletowanie** • System

Importer: Defender Technology OÜ, Betoon tn 11, 11415, Tallinn, Estonia

Producent: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronic Science & Technology Building, Shennan Zhongla, Shenzhen, China. Made in China, Zgodność: CE data, Data produkcji: Patrz opakowanie, Dane importera: Patrz opakowanie, Deklaracja zgodności: dostępna na stronie

"Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji i parametrów technicznych określonych w niniejszej instrukcji. Najnowsza i pełna wersja instrukcji jest dostępna na stronie internetowej www.defender-global.com w zakładce Do pobrania."

RO SISTEM AUDIO PORTABIL INSTRUCTIUNILE

Declaratie de conformitate Asupra funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, dușumeaua electrostatică). În caz apariției acestor probleme, vă rugăm să măriți distanța de la aparatul, care provoacă perturbațiile.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi aruncate cu gunoi menajer. Consumatorul are obligația de a preda aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Prin aceasta se contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Aparat fără fir în siguranță și folosire eficientă a produsului. Măsuri de precauție:
1. Produsul a fost destinat pentru folosirea în spații închise uscate.
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și shimbarea articolului defect adresați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de întreținere tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că ștampila este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
3. Nu este destinat pentru folosirea în spații Poate conține piese
4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articolului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul acțiunii influenței vibrațiilor și a șocurilor mecanice puternice. Nu scăpați produsul. Scurtcircuitarea produsului în cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanție.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Este interzisă folosirea aparatul stând despre faptul că este deteriorat.
7. A nu se folosi la temperaturi mai sus sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umezelii condensate, a mediului de coroziune.
8. A nu se introduce în priză.
9. Nu folosiți produsul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
10. În cazul în care articolul produsului a fost efectuată o lucrare incorectă, sau în cazul în care a fost depășită posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura incipient (+ 16–25°C) înlăturându-l în total.
11. Înștiințați-vă despre cazul de întrerupere a folosirii pe o perioadă îndelungată de timp.
12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când decorectarea aparatului de legislația în vigoare.

Particularități • Sunet Hi-Fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - o opțiune pentru a asocia două difuzoare separate într-un singur sistem de difuzoare 2.0 • Microfon încorporat pentru apeluri hands-free • Intrare AUX • Suport pentru carduri de memorie Micro SD • Baterie litiu-polimer încorporată • Intrare audio AUX • Funcție hands-free • Microfon fără fir încorporat • Baterie litiu-polimer încorporată • Intrare de încărcare a bateriei **Specificații** • Putere totală de ieșire (RMS): 50 W • Schema sonoră: stereo, 2.0 • Diametrul difuzorului de frecvență joasă: 2 x 3.5" • Amplificator acustic cu emițător pasiv • Diapazonul frecvențelor: 80–12000 Hz • Raportul semnal/zgomot: 85 dB • Durata de funcționare fără încărcare: 5-9 ore • Timp de încărcare a bateriei: 5-6 ore • Interfață fără fir: Bluetooth 5.0 • Distanța de acțiune: 10 m • Alimentare: 5V de la consumul USB, acumulator Li-ion • Capacitatea acumulatorului: 3600 mAh • Tipul bateriei: 18650 • Garanție: 24 luni • Material carcasă: plastic • Culoare: negru **Set** • Sistemul audio • Cablu USB • Cablu 3.5 mm jack - 3.5 mm jack • Instrucțiuni de utilizare • Garanție

Importatorul: Defender Technology OÜ, Betoon tn 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Producător: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronic Science & Technology Building, Shennan Zhongla, Shenzhen, China. Made in China. Durata de viață — 2 ani. Data producției: A se vedea ambalajul. Datele importatorului: A se vedea ambalajul. Declarația de conformitate: este disponibilă pe site

"Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în specificațiile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com Produs în China."

RU ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия
На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоантенна, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования
Этот знак на изделии, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию Defender, занимающуюся переработкой батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара
Меры предосторожности:
1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При получении товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрации и механическим ударам. Не ронять изделие. Не допускать механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никакие гарантии — товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным изделием.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивную среду.
8. Не заряжать.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если продукция работает неправильно, при этом не превышены допустимые температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+ 16–25 °С) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда это запрещается предусмотрено законом.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с местными законами и правилами.

Назначение: акустическая система — устройство для воспроизведения звука.

Особенности • Hi-Fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — возможность объединения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему • Функция PowerBank • Встроенный микрофон для громкой связи • Вход AUX • Поддержка карт памяти Micro SD • Встроенный литий-полимерный аккумулятор • Аудио вход AUX • Функция Hands free • Встроенный беспроводной микрофон • Встроенный литий-полимерный аккумулятор • Разъем для зарядки **Спецификации** • Выходная мощность (RMS): 50 Вт • Динамики: стерео, 2.0 • Диаметр НЧ-динамиков: 2 x 3.5" • Акустическое оформление: с пассивным излучателем • Диапазон частот: 80 Гц – 20 кГц • Отношение сигнал/шум: 85 дБ • Мощность: 2 x 3" • Время работы от встроенного аккумулятора: 5-9 час • Подсветка: светодиодная • Интерфейс беспроводной связи: Bluetooth 5.0 • Радиус действия: 10 м • Питание: USB, 5 В, Li-ion аккумулятор • Емкость аккумулятора: 3600 мАч • Тип элемента питания: 18650 • Поддержка карт памяти Micro-SD: есть • Максимальная поддерживаемая карта памяти: 32 ГБ • Поддержка аудиоформатов: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Материал корпуса: пластик • Цвет: чёрный **Комплектация** • Аудиосистема • Кабель Type-C • Кабель 3.5 мм джек - 3.5 мм джек • Инструкция • Гарантийный талон

Импортер: ТехноДрайв ООО +7 (1) Компания Defender, 127070г. Москва, Вятская улица, дом 27, строение 1, 5 этаж, офис 525

Производитель: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Электронное Сайенс энд Текнолоджи Билдинг, Шеннан Джунгли, Шеньжень, Китай, Сделано в Китае.

Срок службы: 2 года. Дата производства: Дата производства указана на упаковке. Данные импортера - 6 месяцев.

Продавец (импортер) вправе отказать потребителю в гарантийном обслуживании (ремонте) устройства, если неисправность была спровоцирована неправильной эксплуатацией, отсутствовала за гарантийным обслуживанием (ремонтом) после истечения гарантийного срока на аккумулятор. Сертификат соответствия: Сертификат RU EAЭК_RU_CL-1.АЯ67.В.00127/20 Срок действия сертификации Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс". Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011). Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия с 23.08.2023 по 22.08.2028 включительно.

Полную информацию о сертификации смотрите на странице www.defender.ru

При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: https://defender.ru/places/service Дата производства: см. на упаковке и/или на товаре в центре сервисного ногтя. xxxxxДЛЯМУЖЧИНxxxxx Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender.ru Сделано в Китае.

SLV PORTABELT HÖGTALARE BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse
Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten
Säkerhetsåtgärder:
1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Produkten innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och attdet inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och in i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekanisk skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer som är högre eller lägre än de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16–25 °C) under 3 timmar.
11. Stäng av produkten när den inte används under en längre tid.
12. Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då anordningen ska stängas av enligt lagen.

Särdrag • Hi-Fi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - ett alternativ för att para två separata högtalare till ett 2.0-högtalarsystem • Fungerar som en extern powerbank • IPX5 vattentät klassificering • Inbyggd MP3-spelare • Upp till 32 GB Micro SD-kortplats • Ytterligare ljudingång, AUX-port • Handsfree-funktion • LED-bakgrundsbelysning • Inbyggda passiva sidodrivrutiner • Utjämnare • Bekvämt handtag för att enkelt ta med dig enheten

Tekniska egenskaper • Total uteffekt (RMS): 50 W • Ljudschema: stereo, 2.0 • Basshögtalardiameter: 2 x 3.5" • Akustisk design: med akustiskt radiator • Frekvensområde: 80–12000 Hz

• Signal/brus-förhållande: 85 dB • Användningstid med en laddning: 4 t • Batteritets laddningstid: 5-9 t • Ljusstinting: LED • Trådlöst interface: Bluetooth 5.0 • Överföringsavstånd: 10 m • Strömförsörjning: från USB, 5 V, Li-jon batteri • Batterikapacitet: 3600 mAh • Batteritp: 18650 • Stöd för Micro-SD-minneskort: ja • Den maximala stöd minne av microSD minneskort: 32 GB

• Uppspelningsformat för audio: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Höljets material: plast • Färg: svart **Omslutning** • Högtalarsystem • Kabel Type-C • 3.5 mm-kontakt 3.5 mm kabel • Bruksanvisning • Garantisedel

Importör: Defender Technology OÜ, Betoon tn 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tillverkare: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronic Science & Technology Building, Shennan Zhongla, Shenzhen, China. Made in China.

Livstid — 2 år. Tillverkningsdatum: Se förpackningen och/eller produktcentrets serienummer xxxxxDOMMYxxxxx Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com

Tillverkad i Kina.

UZ PORTATIV KARNAY YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi
Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioaparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik zaryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish
Ushbu belgi, mahsulot ichida yoki batareyka yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareyka, elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilish lozim

Oldini olish choralari:
1. Mahsulotni o`zini maqsadida ishlatilsin
2. Qismlarga bo'lmasligi lozim. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qilishingiz lozim. Buyumni qabul qilishingiz paytida butunligi va ichida erkin harakatlanadigan buyumlar yo'qligiga shonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Buyumni namlikning tushishi va ichkariga kirishiga yo'l qo'ymang. Buyumni suvga botirmang.
5. Buyumni mexanik shikastlanishga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'yilmasin. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi
6. Buyumda ko`rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatilmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanish taqiqlanadi.
7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatilmasin.
8. Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.
9. Buyumni sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.
10. Agar mahsulotni tashishi manfiy haroratda olib borilgan bo'lsa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni ilig binoda (+16-25 °C) 3 soat davomida isitish kerak.
11. Qurilma uzoq vaqtga ishlatilmasligi vaqtida uni elektr tarmog'idan to'liq qo'yish lozim.
12. Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan o'rnatish to'g'ri bo'lmagan holda undan foydalanmasin.

Xususiyatlari • Hi-Fi ovozi • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - ikkita alohida dinamikni bitta 2.0 dinamik tizimiga ulash imkoniyati • Tashqi quvvat banki sifatida ishlaydi • IPX5 suv o'tkazmaydigan himoya klassi • Mikro SD kartalar uchun MP3 pleer • Qo'shimcha audio kirish AUX porti • Qo'llarni erkin ishlatish funktsiyasi • LED orqa yorug'lik • O'rnatilgan yon passiv drayverlar • Ekvalayzer • Qurilmani osonginа o'zingiz bilan olib ketish uchun qulay tutgich

Spetsifikatsiya • Umumiy chiqish quvvati (RMS): 50 Vt • Ovoz sxemasi: stereo, 2.0 • Bass dinamik diametri: 2 x 3.5" • Akustik dizayn: passiv radiator bilan • Chastotalar diapazoni: 80–12000 Hz • Signal va shovqin nisbati: 85 dB • Bir batareya zaryadida ishlash vaqti: 4 soat • Batareyani zaryad vaqti: 5-9 soat • Orqa yorug'lik: LED • Simsiz ulanish: Bluetooth 5.0 • Ishlash diapazoni: 10 m • Quvvat manbai: USB, 5V, Lityum-polimer akkumulyatori • Batareya quvvati: 3600 mA·soat • Batareya turi: 18650 • MicroSD kartani qo'llab-quvvatlash: ha • MicroSD kartaning maksimal qo'llab-quvvatlanadigan hajmi: 32 GB • Audio fayl formatlari: WAV, FLAC, MP3, WMA, APE • Korpusning materiali: plastik • Rangi: qora

Paket tarkibi • Karnay tizimi • Type-C uyasi kabeli • 3,5 mm raz'em - 3,5 mm raz'em kabeli • Operatsiyalar qo'llanma • Kafolat guvohnomasi

Ishlab chiqaruvchi: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhongli, Shenzhen, China. Made in China.

Xizmat muddati – 2 yil. Kafolat muddati – 2 yil. Batareyaning kafolat muddati - 6 oy. Agar noqsozlik qurilmaning akkumulyatori bilan bog'liq bo'lsa va iste'molchi akkumulyatorning kafolat muddati tugaganidan keyin kafolatli xizmat ko'rsatish (ta'mirlash) uchun murojaat qilgan bo'lsa, sotuvchi (import qiluvchi) qurilmaning iste'molchi kafolat xizmatini (ta'mirlashni) rad etishga haqli. Ishlab chiqarilgan sana: Qadoqlash va'ydoni mahsulot markazining seriya raqamiga xxxxxDOMMYxxxxx

Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma bilan www.defender-global.com saytida tanishishingiz mumkin. Xitoyda ishlab chiqarilgan.